



KLIK 600

Manuale Operativo

Introduzione

La macchina può funzionare con un alimentatore da 100-240volt, tramite adattatore CA. La macchina può anche funzionare con la batteria ricaricabile (opzione). Come opzione, è disponibile il cavetto per auto. Questo dispositivo è un rilevatore di banconote affidabile e facile da usare.

Caratteristiche

- La banconota può essere letta da qualsiasi lato e da qualsiasi posizione.
- Selezionare la direzione di uscita delle banconote dalla parte anteriore o posteriore.
- Aggiornamento tramite USB.
- Mostra il valore totale di ciascuna valuta
- Visualizza il numero di Fogli di banconote
- Seleziona la direzione di uscita della valuta
- Celle della batteria ricaricabile all'interno per l'utilizzo portatile (opzione con batteria)

Specifiche

- Funzionalità di test: infrarossi, inchiostro magnetico, riconoscimento di dimensioni 2D, trasparenza della carta
- Tensione di alimentazione CA: AC100V ~ 240V 50 / 60Hz
- Tensione di alimentazione CC: DC 9V / 1A
- Consumo energetico: <10 W
- Velocità: <0,5 secondi / foglio
- Peso: 0,49 kg

- Temperatura di funzionamento: 0 ~ 45 °C

- Temperatura di stoccaggio: -10 ~ 65 °C

- Dimensione: 146 * 116 * 74 MM • Temperatura di stoccaggio: -10 ~ 65 °C

- Dimensione: 124 * 100 * 69 MM



1. 1.Verso di uscita

Per cancellare Premere più a lungo il pulsante

2. Modalità di visualizzazione (ADD o DEN)

Per scegliere la valuta Premere il tasto più a lungo

3. Visualizzazione del valore totale
4. Visualizzazione del numero di fogli
5. Uscita inversa per banconote testate
6. Ingresso
7. Sollevare qui per aprire il coperchio superiore
8. Presa di aggiornamento
9. Ingresso DC
10. Accensione / Spegnimento

OPERAZIONE

Alimentazione elettrica

Funzionando con l'adattatore AC / DC:

1. Collegare la spina di uscita CC alla presa CC sul retro della macchina;
2. Inserire l'adattatore nella rete elettrica (220 V / 110 V);
3. Accendere / spegnere l'interruttore;

Funzionando con la batteria integrata:

1. Accendere / spegnere l'interruttore
2. Modalità Sleeping (Risparmio energetico)

Quando la macchina funziona solo con la batteria integrata, entrerà in modalità di sospensione

modalità dopo 5 minuti di inattività per risparmiare energia.

Se la macchina è in modalità riposo, spegnere l'interruttore sul retro di macchina, quindi accendere l'interruttore, funzionerà di nuovo.

Direzione di uscita delle banconote

Premere il pulsante "CANCELLA / DIREZIONE" per un tempo più breve (basta toccarlo), con 1

segnale acustico, è possibile modificare la direzione di uscita per le note originali in primo piano o

posteriore, il LED mostra "bac" o "For".

Rilevamento della compensazione dei dati

Premere il tasto "CANCELLA / DIREZIONE" e mantenere premuto per circa 2 secondi, con 1

segnale acustico dato il numero di fogli e il valore totale può essere resettato a zero.

Selezione Denominazione o Valore

Premere il tasto "ADD / DEN" per un tempo più breve, il LED mostra "Aggiungi", quando il tasto

macchina rileva un inserimento di una banconota in entrata

In alto, mostra la quantità.

In basso, mostra il valore totale.

Premere nuovamente il tasto "ADD / DEN" per un tempo più breve, il LED mostra "dEN", quando il

macchina rileva un inserimento di una banconota in entrata

In alto, mostra la quantità.,

In basso, mostra la denominazione.

Cambiando le valute

Premere il tasto "ADD / DEN" e mantenere premuto per circa 3 secondi, selezionare GBP o a seconda valuta, il LED mostrerà Euro o GBP

Aggiornamento software

Aggiornamento via USB

Tenere premuto il tasto "CANCELLA / DIREZIONE" e "AGGIUNGI / DEN" contemporaneamente, quindi attivare l'interruttore sul retro della macchina per aggiornare il Software.

Messaggi di errore

Quando la macchina rileva un inserimento di banconota in entrata, lo farà avviando automaticamente il motore e inizia una procedura di rilevamento. Se una banconota viene indicata come sospetta, per conferma capovolgi la banconota e inseriscila nuovamente nel macchina. Quando la macchina non accetta una banconota, essa verrà rifiutata e uscirà dall'ingresso con 3 bip. E per un breve periodo, l'allarme corrispondente:

il codice verrà visualizzato come segue:

E1 Errore di lunghezza (test 2D)

E2/E3 Errore magnetico

E4 / E5 errore infrarosso

E6 / E7 / E8 Intensità carta (eventualmente piegata o doppia nota)

CH La batteria ricaricabile è completamente carica

LO Batteria scarica, la batteria deve essere caricata.

Attenzione

Si prega di inserire banconote una per una, diritte e non piegate. Se una banconota si blocca, si prega di spegnere la macchina. Quindi sollevare il coperchio superiore con display, mettere il pollice all'ingresso e muovere il coperchio sul retro. Rimuovere la banconota e richiudere il coperchio finché non si sente un clic. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sotto il coperchio non sia incastrato tra il coperchio e la base.

Il 90% degli errori deriva dal non pulire lo spazio di ingresso e i sensori tra il coperchio e la base. Questa parte deve essere pulita a pennello almeno una volta al mese. Non usare detergenti aggressivi!