

Getac

F120

MANUALE UTENTE

09/2025

Marchi

Il logotipo e i loghi Bluetooth appartengono a Bluetooth SIG Inc. Thunderbolt è un marchio di Intel Corporation o delle sue controllate. Tutti i nomi delle marche e dei prodotti sono marchi di fabbrica o marchi registrati delle rispettive società.

Limitazione di responsabilità

Le specifiche ed i manuali sono soggetti a modifiche senza preavviso. Getac non assume alcuna responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti derivanti da errori, omissioni o differenze tra il dispositivo ed i manuali.

Nota

Per la versione più aggiornata del manuale, visitare il sito web Getac all'indirizzo www.getac.com.

Indice

Capitolo 1 Per iniziare	1
Mettere in funzione il computer	2
Disimballaggio	2
Installazione della delle batterie	3
Installazione della scheda nano-SIM (opzionale)	4
Collegamento all'alimentazione CA	5
Accensione e spegnimento del computer	6
Un'occhiata al computer	7
Componenti della parte anteriore	7
Componenti della parte posteriore	9
Componenti del lato sinistro	11
Componenti del lato superior	12
Componenti del lato inferiore	13
Capitolo 2 Utilizzo del computer	14
Spostamento sullo schermo	15
Utilizzo del touchscreen	15
Utilizzo dei gesti multi-touch	16
Utilizzo del display a doppia modalità (opzionale)	18
Utilizzo delle connessioni di rete e wireless	19
Utilizzo della LAN (opzionale)	19
Utilizzo della WLAN	19
Utilizzo della funzione Bluetooth	20
Utilizzo delle caratteristiche WWAN (opzionale)	21
Utilizzo dello scanner di impronte digitali (opzionale)	23
Utilizzo del lettore di codici a barre (opzionale)	24
Nota	25
Capitolo 3 Risparmio energetico	26
Adattatore CA	27
Batteria	28
Carica della batteria	28
Inizializzazione della batteria	29
Verifica del livello della batteria	29

Segnali e azioni in caso di batteria scarica	29
Sostituzione della batteria	30
Consigli per il risparmio energetico.....	33
Capitolo 4 Espansione del computer	34
Collegamento delle periferiche	35
Collegamento di un dispositivo USB	35
Collegamento di un dispositivo Thunderbolt™	35
Collegamento di un monitor	36
Collegamento di un dispositivo seriale (opzionale).....	36
Uso di vari lettori di schede.....	37
Utilizzo delle smart card (opzionale)	37
Utilizzo del lettore RFID (opzionale).....	38
Utilizzo delle schede microSD (opzionale).....	39
Modifica o sostituzione	40
Sostituzione del modulo SSD	40
Capitolo 5 Utilizzo del Setup del BIOS	42
Quando e come utilizzare	43
Descrizioni dei menu	44
Menu Informazioni.....	44
Menu Principale	44
Menu Avanzate.....	44
Menu Sicurezza.....	46
Menu Avvio	48
Menu Esci	48
Capitolo 6 Utilizzo del software Getac	49
Pannello di Controllo OSD.....	50
G-Manager	51
G-Camera (opzionale).....	52
Capitolo 7 Cura e manutenzione.....	53
Protezione del computer.....	54
Utilizzo di una strategia Antivirus.....	54
Utilizzo del blocco di sicurezza.....	54
Cura del computer	55
Linee guida sul collocamento	55
Linee guida generali.....	56
Linee guida sulla pulizia.....	56
Linee guida sulla batteria	56
Linee guida del touchscreen	58
Durante il viaggio	59

Capitolo 8 Risoluzione dei problemi	60
Elenco di spunta preliminare	61
Risoluzione di problemi comuni	62
Problemi alla batteria.....	62
Problemi con il Bluetooth	62
Problemi di visualizzazione.....	63
Problemi dei dispositivi hardware	64
Problemi con il risparmio energetico	64
Problemi al software	65
Problemi all'audio	65
Problemi all'avvio	65
Problemi alla WLAN	66
Altri problemi.....	67
Reset del computer	69
Ripristino del sistema.....	70
Uso di Windows RE.....	70
Uso di Partizione di ripristino	71
Uso del disco Driver (opzionale)	72
Appendice A Specifiche.....	73
Appendice B Informazioni normative	76
Avvisi di sicurezza	77
Informazioni sulla batteria	77
Informazioni sull'adattatore CA	80
Problemi relativi al calore	81
Avviso dell'ANSI degli Stati Uniti.....	82
Avvisi di conformità per l'Europa	83
Dichiarazioni di conformità	83
Direttiva sulla restrizione delle sostanze pericolose (RoHS)	85
Informazioni su USB Power Delivery	85
ENERGY STAR	86

Capitolo 1

Per iniziare

Questo primo capitolo per prima cosa spiega passo dopo passo come installare il computer e metterlo in funzione. Quindi presenta una sezione dove vengono brevemente presentati i suoi componenti esterni.

AVVERTENZA: Le istruzioni di sicurezza sono fornite nelle sezioni correlate del Manuale utente. Leggere il manuale e tutti i documenti di accompagnamento prima di iniziare a utilizzare il prodotto.

Mettere in funzione il computer

Disimballaggio

Una volta rimosso l'imballo di spedizione, si avranno i seguenti elementi standard:

● Tablet PC	● Batteria × 2
● Adattatore CA 	
● Cavo di alimentazione 	● Vite per il modulo SSD 
	● Documenti)
	● Disco Driver (opzionale)

A seconda dell'acquisto, potrebbero esservi elementi aggiuntivi.

Controllare tutti gli elementi. Se ci fossero elementi danneggiati o mancanti, avvisare immediatamente il negoziante.

NOTA: I modelli specifici non dispongono di adattatore CA e il cavo di alimentazione come elementi standard. Per acquistare il kit adattatore CA per il modello in uso, contattare un distributore autorizzato Getac. (Per le informazioni di contatto, visitare il sito web <https://www.getac.com/en/contact/>.)

Installazione della delle batterie

Il computer ha due vani batterie per due batterie, ognuno installato nello stesso modo.

1. Con la batteria orientata correttamente, collegare il lato del connettore al vano batterie tenendola inclinata (❶), quindi premere l'altro lato (❷).


NOTA: Se si dispone del modello di batteria ad alta capacità, la batteria è diversa da quello mostrata qui. Il metodo di rimozione e installazione è lo stesso.




(Batteria 1 esempio)

2. Far scorrere il fermo batteria in posizione di blocco.

AVVERTENZA: Assicurarsi che il fermo sia bloccato correttamente, e che non si veda la parte inferiore di colore rosso.



Giusto



Sbagliato
(si vede il rosso)


Installazione della scheda nano-SIM (opzionale)

AVVERTENZA: Prima di installare la scheda SIM, assicurarsi che l'adattatore di alimentazione non sia collegato e che l'alimentazione non sia accesa.

1. Accertarsi che il computer non sia acceso o collegato all'alimentazione.
2. Individuare lo slot per schede nano-SIM. Far scorrere il coperchio protettivo in posizione di sblocco e aprire il coperchio.



3. Rimuovere una vite per staccare la piccola piastra metallica che copre lo slot della scheda nano-SIM.



4. Osservando l'orientamento, inserire completamente la scheda nano-SIM nello slot finché non raggiunge la fine.



NOTA: Per rimuovere la scheda SIM, premere internamente per rilasciare e far scorrere verso l'esterno la scheda SIM dallo slot.

5. Chiudere il coperchio.

Collegamento all'alimentazione CA


AVVERTENZA: Usare solo l'adattatore CA in dotazione con il computer. L'utilizzo di altri adattatori CA potrebbe danneggiare il computer.

NOTA:

- La batteria viene spedita in modalità di risparmio energetico per proteggerla da carica/scarica. Esce dalla modalità per essere pronta per l'uso quando si inserisce la batteria e si collega l'alimentazione CA al computer per la prima volta.
- Quando è connesso l'adattatore CA, esso carica anche la batteria. Per le informazioni sull'uso dell'energia della batteria, vedere il Capitolo 3.

È necessario utilizzare l'alimentazione CA al primo avvio del computer.

1. Collegare il cavo CC dell'adattatore CA al connettore del computer (❶).
2. Inserire l'estremità femmina del cavo di alimentazione nell'apposita presa di ingresso dell'adattatore CA e l'altra estremità maschio all'uscita elettrica (❷).



NOTA: Il tipo di cavo di alimentazione varia a seconda dei Paesi. L'aspetto del cavo di alimentazione e della presa elettrica potrebbe non corrispondere a quello mostrato in questo documento.

3. Una volta connesso l'adattatore CA, viene fornita l'alimentazione dall'uscita elettrica all'adattatore CA e al computer. A questo punto è possibile accendere il computer.

Accensione e spegnimento del computer

Accensione

Premere il pulsante di alimentazione (). Il sistema operativo Windows dovrebbe avviarsi.

NOTA: Toccando lo schermo durante l'avvio si può richiamare un menu di pre-avvio (salvo siano state modificate le impostazioni predefinite). Se viene visualizzato il menu, è sufficiente selezionare **Continue (Continua)**.

Spegnimento

Quando si finisce una sessione di lavoro è possibile arrestare il computer disattivando l'alimentazione o lasciando il computer in modalità sospensione o ibernazione.

Per...	Fare quanto segue...
Spento (Arresta il sistema)	Toccare Start →  Arresta → Arresta il sistema . -o- Tenere premuto il pulsante di accensione per 4 secondi, che visualizza la schermata "Scorri per spegnere il PC". Quindi, far scorrere lo schermo verso il basso.
Sospendi	Premere il pulsante di accensione*. -o- Toccare Start →  Arresta → Sospendi .
Ibernazione	Per impostazione predefinita, questa opzione non è visualizzata nel menu di spegnimento. Se si vuole utilizzare la funzione, configurarla utilizzando le impostazioni di Windows.


* "Sospendi" è l'impostazione di default del pulsante di accensione. Potete cambiare le funzioni del pulsante di accensione nel **Pannello di controllo** di Windows.

Un'occhiata al computer

NOTA: In base al modello specifico acquistato, il colore e l'aspetto del modello potrebbe non corrispondere esattamente alle illustrazioni presenti in questo manuale.

AVVERTENZA: Per raggiungere i connettori o i dispositivi all'interno è necessario aprire i coperchi di protezione. Nel caso non fosse necessario accedere a un connettore o dispositivo, assicurarsi di chiudere completamente il coperchio per proteggere il computer da polvere e acqua. (Inserire il meccanismo di blocco se presente).

Componenti della parte anteriore



Rif	Componente	Descrizione
1	Coperchio della fotocamera	Copre l'obiettivo della fotocamera. Far scorrere il coperchio per aprire o chiudere. Il coperchio fornisce tutela della privacy.
2	Microfono	Riceve, per registrare, suoni e voce.


Rif	Componente	Descrizione	
③	Sensore IR	Rileva l'energia a infrarossi di oggetti per formare un'immagine. Il sensore lampeggia in rosso quando è in uso. La funzionalità di imaging quasi infrarosso (IR) consente di utilizzare l'autenticazione facciale Windows Hello.	
④	Obiettivo fotocamera (opzionale)	Acquisisce immagini o registra filmati.	
⑤	Indicatore fotocamera (opzionale)	Quando l'obiettivo della fotocamera è in uso, l'indicatore al suo fianco si accende.	
⑥	Sensore della luminosità	Rileva la condizione di illuminazione circostante per la regolazione automatica della luminosità LCD.	
⑦	Tasto rapido	Trigger	Serve come tasto Trigger per il lettore di codici a barre, se il modello dispone di questa funzione.
		Camera	Avvia l'applicazione G-Camera e funge da pulsante di rilascio dell'otturatore. Questa è la funzione predefinita per i modelli senza lettore di codici a barre.
⑧	Touchscreen	Visualizza e riceve informazioni per il computer.	
⑨	Altoparlante	Emette audio e voce dal computer.	
⑩	Indicatori		
	 Alimentazione	Si illumina di blu quando il computer è acceso.	
		Lampeggia di blu quando il computer è in modalità Sospensione.	
	 Batteria	Si illumina di giallo quando la batteria è sotto carica.	
		Si illumina di verde quando il caricamento è completato.	
		Lampeggia di colore verde per indicare che il sistema integrato di protezione termica è attivato.	
		AVVERTENZA: Non rimuovere la batteria durante questa fase.	
		Lampeggia di rosso (una volta al secondo) quando la capacità della batteria è sotto il 10%.	
		Luce lampeggiante veloce (una volta ogni 0.5 secondi) quando si verifica un problema di protezione termica. Richiesta di servizio di riparazione in caso questo accade.	

Rif	Componente	Descrizione
		Luce lampeggiante giallo quando la carica della batteria è in stato anormale. Se ciò si verifica sostituire la batteria.
11	Pulsante di accensione	Accende e spegne (modalità Suspend di default).
12	Tasto Su	Aumenta il volume audio.
13	Tasto Giù	Diminuisce il volume audio.
14	Tasto P1	Avvia Copilot in Windows
15	Tasto P2	Attiva e disattiva il pannello di controllo OSD.
		Quando premuto a lungo: Ha la funzione dei pulsanti della tastiera Ctrl+Alt+Del .

NOTA:


- I tasti hardware (tranne il tasto di alimentazione) possono essere ridefiniti utilizzando G-Manager.
- Alcuni tasti forniscono tasti di funzione della tastiera in occasioni "POST/BIOS Setup/Non-ACPI". (Vedere "Funzioni dei pulsanti in occasioni speciali" nell'Appendice A per informazioni dettagliate).

Componenti della parte posteriore



Rif	Componente	Descrizione
❶	Kensington Lock	Blocca il computer a un oggetto fisso a scopo di sicurezza.
❷	Batteria	All'interno c'è la batteria che fornisce alimentazione al computer quando non è presente la corrente esterna. NOTA: Se si dispone del modello di batteria ad alta capacità, la batteria è diversa da quella mostrata qui.
❸	Indicatore fotocamera (opzionale)	Quando l'obiettivo della fotocamera è in uso, l'indicatore al suo fianco si accende.
❹	Flash (opzionale)	Fornisce una maggiore luce durante lo scatto di fotografie.
❺	Obiettivo fotocamera (opzionale)	Acquisisce immagini o registra filmati
❻	Letto di smart card (opzionale)	Accetta una smart card per ulteriori funzioni di sicurezza.


Componenti del lato destro



Rif	Componente	Descrizione
❶	a Nessuno	
	Oppure di uno dei componenti che seguono, in base al modello:	
	b Scanner di impronte digitali	Utilizza la verifica delle impronte digitali per proteggere il computer da accessi non autorizzati.
	c Lettore RFID	Legge i dati dai tag RFID.
	d Porta USB 2.0	Collega un dispositivo USB.
❷	Connettore alimentazione	Collega l'adattatore CA.

Componenti del lato sinistro


Per i coperchi con un'icona a freccia, spingere il coperchio verso un lato per sbloccare e verso l'altro per bloccare. La freccia è rivolta sul lato per lo sblocco.



Rif	Componente	Descrizione
❶	Slot scheda nano-SIM (opzionale)	Accetta una scheda nano-SIM per i modelli con il modulo WWAN. NOTA: Lo slot esiste ancora ma non può essere usato nei modelli che non dispongono del modulo WWAN.
❷	Modulo SSD	Contiene l'SSD (solid-state drive – unità di memoria a stato solido), che è il dispositivo di archiviazione di massa del computer. AVVERTENZA: Questo dispositivo non è Hot-Swap. Non rimuoverlo prima di spegnere il sistema.


Rif	Componente	Descrizione
		NOTA: Nella confezione di spedizione è fornita una vite di bloccaggio per il modulo SSD. È possibile sostituire la vite originale con questa più lunga per impedire la rimozione immediata del modulo SSD. (Vedere “Sostituzione del modulo SSD” nel Capitolo 4 per sapere dove stringere la vite.)
③	Porta USB 3.2 Gen 2	Collega un dispositivo USB.
④	Porta USB-C Thunderbolt™ 4	Si collega a dispositivi che supportano il collegamento Thunderbolt o USB-C.

Componenti del lato superior



Rif	Componente	Descrizione
❶	a Nessuno	
	Oppure di uno dei componenti che seguono, in base al modello:	
	b Lettore di codici a barre	Esegue la scansione e la lettura dei codici a barre.
	c Connettore RJ45	Collega il cavo LAN.
	d Lettore di schede microSD	Legge le schede microSD come supporti di archiviazione rimovibili.
	e Porta seriale RS-232	Collega un mouse o un dispositivo di comunicazione seriale.

Componenti del lato inferiore



Rif	Componente	Descrizione
❶	Passthrough antenna (opzionale)	Si collega alla docking station per il passthrough antenna. Da sinistra a destra: GPS, WLAN, WWAN Main e WWAN MIMO NOTA: La funzione "WLAN" può essere modificata nella funzione "WWAN Aux". Utilizzare G-Manager per modificare la funzione, se necessario.
❷	Connettore dock	Si connette alla docking station (disponibile come optional).

Capitolo 2

Utilizzo del computer

Questo capitolo fornisce le informazioni necessarie per l'uso del computer.

Se si ha poca dimestichezza con il computer, la lettura di questo capitolo aiuterà ad apprendere le basi del suo funzionamento. Se si è già utenti di computer, è possibile scegliere di leggere solo le parti che contengono informazioni uniche per il computer.

AVVERTENZA:

- Non esporre la pelle al computer mentre lo si usa in un ambiente molto caldo o molto freddo.
- Il prodotto può scaldarsi molto se utilizzato ad alte temperature. Come precauzione di sicurezza in tali circostanze, non collocare il prodotto sulle gambe e non toccarlo a mani nude per periodi di tempo prolungati. Un contatto prolungato con il corpo può causare disagi e potenzialmente provocare scottature.
- Quando il prodotto viene posizionato in piano su un piano del banco di lavoro, la superficie posteriore può surriscaldarsi dopo varie ore di lavoro. Prendere precauzioni se è necessario trasportare il prodotto mentre è caldo al tatto. A seconda del modello, è possibile che sia disponibile un'impugnatura di trasporto o una tracolla. È possibile utilizzare l'impugnatura o la tracolla per trasportare il prodotto.

Spostamento sullo schermo

NOTA: Prima della spedizione al display è stata applicata una pellicola protettiva (che offre un miglioramento ottico). La pellicola protettiva dello schermo è un prodotto di consumo, che si usurerà a causa di eventuali graffi. Quando è necessaria la sostituzione è possibile acquistarne una di ricambio.

Utilizzo del touchscreen

Il computer dispone di un touchscreen capacitivo. Questo tipo di touchscreen risponde agli oggetti che hanno proprietà conduttive come le dita e gli stilo con punta capacitiva (un'opzione disponibile da Getac).

Per impostazione predefinita, il touchscreen funziona in “**Modalità touch intelligente**”, ovvero rileva automaticamente l'input e passa alla modalità corrispondente. È inoltre possibile selezionare manualmente una modalità utilizzando il programma **OSDC** o **G-Manager**. Di seguito sono elencate le modalità disponibili.

Modalità	Descrizione
Modalità touch intelligente	Rileva e si adatta automaticamente all'input tramite dita, guanti o stilo.
Modalità dito	Selezionare questa modalità quando i liquidi, come le gocce di pioggia, cadono sullo schermo e devono essere rifiutati come input. Funziona meglio con la punta delle dita.
Modalità guanto	Ha una sensibilità maggiore per consentire l'utilizzo con i guanti (ci si riferisce ai guanti di lana/pelle o ai guanti da lavoro, non ai guanti compatibili con touchscreen).
Modalità stilo	Consente l'uso simultaneo con lo stilo Getac o il tocco delle dita. (Si deve utilizzare lo stilo della Getac.)

NOTA:

- A temperature elevate (superiori a 60 °C / 140 °F), impostare la modalità touchscreen su **Dito** piuttosto che sulla modalità **Guanto** o **Stilo**.
- Se sul touchscreen viene versato del liquido che crea una zona umida, l'area cesserà di rispondere agli input. Per il funzionamento corretto dell'area, asciugarla.

La tabella che segue mostra come usare il touchscreen per ottenere le funzioni equivalenti del mouse.





Termine/Azione	Funzione equivalente del mouse
Tocco: toccare lo schermo una volta.	Clic/puntamento
Doppio tocco: toccare lo schermo rapidamente per due volte.	Doppio clic
Toccare e tenere premuto: Toccare e tenere premuto finché non appare un menu popup.	Clic tasto destro del mouse
Trascinamento: Tenere premuto lo stilo (o il dito) sullo schermo e trascinarlo attraverso lo schermo fino a raggiungere la destinazione.	Trascinamento

Utilizzo dei gesti multi-touch

È possibile interagire con il computer con il semplice uso delle due dita sullo schermo. Il movimento delle dita sullo schermo crea dei "gesti" che inviano i comandi al computer.

Ecco i gesti multi-touch che è possibile utilizzare:

Gesti	Azioni (○ = dito su; ◉ = dito giù)	Descrizioni
Panoramica (scorrimento)	Trascinare 1 o 2 dita su o giù.	Usare la panoramica per vedere altre parti della pagina che hanno le barre di scorrimento.
Zoom (pizzico)	Allontanare o avvicinare le due dita.	Usare lo zoom per rendere un elemento (o una foto, ad esempio) sul display più piccola o più grande. Il gesto funziona nelle applicazioni che supportano lo zoom con la rotella del mouse.

Gesti	Azioni (○ = dito su; ◉ = dito giù)	Descrizioni
Ruota	 oppure Spostare due dita in direzioni opposte. – oppure – Usare un dito per fare perno attorno all'altro.	Usare la rotazione per spostare un'immagine o un altro elemento sullo schermo in direzione circolare (in senso orario o antiorario). Il gesto funziona nelle applicazioni che supportano il gesto specifico.
Premere e dare un colpetto	 Premere sull'obiettivo e dare un colpetto usando un secondo dito.	Usare la pressione e dare un colpetto per accedere al menu di scelta rapida.
Colpetto con due dita	 Dare un colpetto con due dita contemporaneamente (dove il target è il punto mediano tra le dita).	La funzione è definita dalle applicazioni che supportano il gesto specifico.
Colpetti	 Fare gesti di trascinamento veloci nella direzione desiderata.	Dare colpetti a sinistra o a destra per sfogliare in avanti o indietro in un browser o in altre applicazioni. Il gesto funziona nella maggior parte delle applicazioni che supportano l'andare avanti e indietro.

Utilizzo del display a doppia modalità (opzionale)

La visualizzazione in doppia modalità (se il modello dispone di questa funzione) incorpora sia le funzioni del touchscreen che del digitalizzatore.

Il display, per default, è impostato su modalità touchscreen. La modalità Touchscreen fornisce tutte le funzionalità di un normale touchscreen. Se il computer riceve segnali dalla penna digitalizzatrice, il display passa automaticamente alla modalità digitalizzatore.

Non è possibile spostare il cursore portando la penna digitalizzatrice accanto alla schermo senza toccare realmente la superficie dello stesso. La penna digitalizzatrice dispone di un pulsante di scelta rapida che funziona come il tasto destro del mouse.


Clic tasto destro



Utilizzo delle connessioni di rete e wireless

Utilizzo della LAN (opzionale)

Per collegare la rete telefonica al modulo LAN (se il modello dispone di questa funzione), connettere una estremità del cavo della LAN al connettore RJ45 sul computer e l'altra estremità all'hub di rete.



Utilizzo della WLAN

Il modulo WLAN (rete locale senza fili) del proprio computer supporta IEEE 802.11be.

Attivare/disattivare la radio WLAN

Per attivare la radio WLAN:

Selezionare l'icona della Rete in basso a destra nella barra delle applicazioni di Windows. Quindi, selezionare il tasto **Wi-Fi**.

Per disattivare la radio WLAN:

È possibile disattivare la funzione WLAN allo stesso modo in cui la si attiva.

Se si vogliono disattivare rapidamente tutte le funzioni wireless, è sufficiente attivare la modalità aereo. È possibile controllare lo stato della modalità aereo utilizzando uno dei metodi che seguono.

- Selezionare l'icona della Rete in basso a destra nella barra delle applicazioni di Windows. Quindi, selezionare il tasto **Modalità aereo**.
- Utilizzare il tasto **Modalità aereo** nel Pannello di controllo OSD.

Connessione a una rete wireless

1. Assicuratevi che la funzione WLAN sia attiva (come descritto sopra).
2. Toccare l'icona della Rete  sulla barra delle applicazioni
3. Nella lista delle reti wireless disponibili, selezionare una rete, e quindi cliccare su **Connetti**.
4. Alcune reti richiedono una security key o una passphrase. Per collegarvi a una di queste reti, chiedete al vostro amministratore di rete o al vostro provider (ISP) la security key o la passphrase.

Per ulteriori informazioni sulla connessione a reti wireless, consultare l'aiuto online di Windows.

Utilizzo della funzione Bluetooth

Il computer può incorporare la capacità Bluetooth per comunicazioni wireless a breve raggio tra dispositivi che non richiedono una connessione via cavo. Con il Bluetooth, i dati possono essere trasmessi attraverso le pareti, le custodie e le valigette, purché i due dispositivi siano entro la portata.

Attivare/disattivare la radio Bluetooth

Per attivare la radio Bluetooth:

Andare su **Impostazioni** → **Bluetooth e dispositivi**. Far scorrere l'interruttore Bluetooth sulla posizione di Attivato.

Per disattivare la radio Bluetooth:

È possibile disattivare la funzione Bluetooth allo stesso modo in cui la si attiva.

Se si vogliono disattivare rapidamente tutte le funzioni wireless, è sufficiente attivare la modalità aereo. È possibile controllare lo stato della modalità aereo utilizzando uno dei metodi che seguono.

- Selezionare l'icona della Rete in basso a destra nella barra delle applicazioni di Windows. Quindi, selezionare il tasto **Modalità aereo**.
- Utilizzare il tasto **Modalità aereo** nel Pannello di controllo OSD.

Collegamento a un altro dispositivo Bluetooth

1. Assicuratevi che la funzione Bluetooth sia attiva (come descritto sopra).
2. Accertarsi che il dispositivo Bluetooth sia attivo, visibile e entro la portata. (Vedere la documentazione in dotazione con il dispositivo Bluetooth.)
3. Andare su **Impostazioni** → **Bluetooth e dispositivi** → **Aggiungi dispositivo** → **Bluetooth**.
4. Selezionare il dispositivo che si desidera connettere dai risultati della ricerca.
5. In base al tipo di dispositivo Bluetooth che si desidera connettere, è necessario inserire le informazioni pertinenti.

Per maggiori informazioni, si veda la sezione d'assistenza online di Windows.

Utilizzo delle caratteristiche WWAN (opzionale)

La WWAN (Wireless Wide Area Network) usa tecnologie di telecomunicazione mobile per trasferire dati. Il modulo WWAN del proprio computer supporta doppia SIM: SIM fisica (4G LTE o 5G NR) ed eSIM.

NOTA:

- Il vostro modello supporta solo la trasmissione dei dati. La trasmissione della voce non è supportata.
- Per le istruzioni su come installare la scheda nano-SIM, fare riferimento a "Installazione della scheda nano-SIM (opzionale)" nel Capitolo 1.

Attivare/disattivare la radio WWAN

Per attivare la radio WWAN:

Selezionare l'icona della Rete in basso a destra nella barra delle applicazioni di Windows. Quindi, selezionare il tasto **Cellulare**.

Per disattivare la radio WWAN:

È possibile disattivare la funzione WWAN allo stesso modo in cui la si attiva.

Se si vogliono disattivare rapidamente tutte le funzioni wireless, è sufficiente attivare la modalità aereo. È possibile controllare lo stato della modalità aereo utilizzando uno dei metodi che seguono.

- Selezionare l'icona della Rete in basso a destra nella barra delle applicazioni di Windows. Quindi, selezionare il tasto **Modalità aereo**.
- Utilizzare il tasto **Modalità aereo** nel Pannello di controllo OSD.

Stabilire una connessione WWAN

Andare su **Impostazioni** → **Rete e Internet** → **Cellulare**. (Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di una connessione cellulare Windows, consultare il sito web di Supporto Microsoft).

NOTA: Quando si utilizza la funzione di localizzazione GPS LTE, assicurarsi che la scheda SIM sia inserita e che la rete mobile sia abilitata.

Utilizzo dello scanner di impronte digitali (opzionale)

AVVERTENZA:

- Non possiamo essere ritenuti responsabili di eventuali perdite o danni provocati dall'utilizzo dello scanner di impronte digitali, dall'impossibilità di usarlo o di eventuali perdite di dati dovute a sviluppi quali malfunzionamento nell'autenticazione delle impronte digitali.
- Non esporre lo scanner di impronte digitali a temperature al di sotto dello zero. Le sostanze presenti sulle dita possono congelare sulla superficie metallica dello scanner, una volta toccato portando ad un errore operativo. Inoltre, toccando del metallo congelato con le dita si possono subire congelamenti.

Lo scanner di impronte digitali fornisce un meccanismo di autenticazione forte basato sul riconoscimento delle impronte.



Scanner di impronte digitali

NOTA:

- È possibile registrare un'impronta digitale solo dopo aver creato una password per l'account utente di Windows.
- La procedura di accesso tramite impronte digitali può richiedere del tempo. Questo perché il sistema deve controllare i dispositivi hardware e la configurazione di protezione prima di avviare lo scanner di impronte digitali.

Per registrare le impronte digitali:

1. Andare su **Impostazioni** → **Account** → **Opzioni di Accesso**.
2. Selezionare l'opzione dell'impronta digitale.
3. Seguire le istruzioni su schermo per completare l'operazione.

Utilizzo del lettore di codici a barre (opzionale)

NOTA:

- Per le applicazioni avanzate e la personalizzazione del modulo, è possibile utilizzare il programma Barcode Manager. (Fare riferimento alla guida in linea del programma per informazioni dettagliate.)
- La temperatura massima di esercizio del lettore di codici a barre è di 50 °C (122 °F).

Se il modello è dotato di modulo lettore di codici a barre, è possibile eseguire la scansione e la decodifica delle più comuni simbologie 1D e 2D.

Lettura dei codici a barre:

1. Avviare il software di elaborazione ed aprire un file nuovo o esistente. Collocare il punto di inserimento (chiamato anche cursore) nel punto in cui si vuole che siano inseriti i dati.
2. Premere il tasto rapido del computer. (La funzione del tasto è configurata da G-Manager.)
3. Puntare il fascio di scansione verso il codice a barre. (Il fascio di scansione proiettato dalla lente varia a seconda dei modelli.)

Regolare la distanza della lente dal codice a barre, più breve per un codice a barre più piccolo e più lunga per uno più grande.




NOTA: Una luce d'ambiente ed una angolazione di scansione inappropriata possono influenzare i risultati della scansione.

AVVERTENZA: Quando si usa o immediatamente dopo aver utilizzato lettore di codici a barre per un lungo periodo, non toccare l'area dell'obiettivo poiché potrebbe essere calda.

4. Quando la scansione riesce correttamente, il sistema emette un segnale acustico ed i dati del codice a barre decodificato sono inseriti.

Nota



- **Frequenza di ripetizione dell'impulso:** 57,67 Hz
- **Angolo di scansione:** rotazione 360°; inclinazione $\pm 60^\circ$; deflessione $\pm 60^\circ$

Capitolo 3

Risparmio energetico

Il computer opera sia con alimentazione CA esterna che con batteria interna.

Questo capitolo indica in quali modi è possibile gestire l'alimentazione in modo efficace. Per mantenere una prestazione ottimale della batteria, è importante usare quest'ultima nel modo più adeguato.

Adattatore CA

AVVERTENZA:

- L'adattatore CA è stato ideato per l'uso esclusivo con il presente computer. Collegare l'adattatore CA a un altro apparecchio può danneggiare l'adattatore CA.
- Il cavo elettrico in dotazione con il computer deve essere usato nel paese in cui il computer è stato acquistato. Se si prevede di andare all'estero con il computer, consultare il proprio rivenditore per il cavo elettrico adeguato.
- Una volta disconnesso l'adattatore CA, scollegarlo prima dall'uscita elettrica e poi dal computer. La procedura inversa può danneggiare l'adattatore CA o il computer.
- Quando si effettua la disconnessione, stringere sempre lo spinotto e tirare. Non tirare mai il cavo.

L'adattatore CA serve come convertitore da corrente alternata (CA) a corrente continua (CC) dato che il computer funziona con corrente continua e in genere le prese elettriche forniscono alimentazione CA. Quando è connesso alla rete elettrica, esso carica anche la batteria.

L'adattatore CA opera con qualsiasi tensione nell'intervallo 100 V – 240 V CA.

Batteria

Il modello dispone di due batterie. La batteria è la sorgente interna di alimentazione del computer. Essa può essere ricaricata utilizzando l'adattatore CA:

AVVERTENZA: Mantenere sempre installate entrambe le batterie, soprattutto quando il computer è alimentato a batteria. Una batteria può essere rimossa solo quando non viene caricata/scaricata o se si sostituisce la batteria a caldo (Hot Swap).

Carica della batteria

NOTA:

- La batteria non sarà caricata se la sua temperatura è al di fuori dell'intervallo consentito, che è compreso tra 0° C (32° F) e 50° C (122° F). Quando la temperatura della batteria soddisfa i requisiti, il caricamento riprende automaticamente.
- La batteria è dotata di un sistema di protezione termica che limita il caricamento massimo all'80% della capacità totale in condizioni di temperature elevate. In questi casi la batteria sarà considerata completamente carica all'80% della sua capacità.
- Durante la carica, non scollegare l'adattatore CA prima che la batteria si sia caricata completamente, altrimenti si otterrà una batteria caricata prematuramente.
- Il livello della batteria può abbassarsi automaticamente a causa del processo di auto scaricamento, anche quando la batteria è completamente carica. Questo avviene a prescindere dal fatto che la batteria sia installata nel computer o meno.

Per caricare la batteria, connettere l'adattatore CA al computer e a una presa elettrica. L'indicatore di carica della batteria () sul computer si illumina di giallo ad indicare che la carica è in corso. Si consiglia di tenere il computer spento mentre la batteria è in carica. Quando la batteria è completamente carica, il relativo indicatore si illumina di giallo.

Le due batterie sono caricate in parallelo. Il tempo di ricarica è di circa 5 ore (per le batterie standard) e di 6 ore (per le batterie ad alta capacità) con l'alimentazione spenta.

AVVERTENZA: Una volta caricato completamente il computer, non scollegare e riconnettere immediatamente l’adattatore CA per ricaricarlo. Diversamente, si rischia di danneggiare la batteria.

Inizializzazione della batteria

Prima di usare una nuova batteria, oppure quando la durata di una batteria è di gran lunga inferiore a quella attesa, è necessario effettuare un’inizializzazione. L’inizializzazione è il processo completo di carica, scarica e ricarica. Tale processo potrebbe impiegare diverse ore.

Il programma G-Manager fornisce uno strumento denominato “Ricalibrazione della batteria” per lo scopo. (Vedere “G-Manager” nel Capitolo 6.)

Verifica del livello della batteria

NOTA: Qualsiasi indicazione del livello della batteria è il risultato di una stima. Il tempo operativo reale può essere differente dal tempo stimato, in base all’utilizzo in contemporanea o meno del computer.


Il tempo operativo per caricare completamente la batteria dipende dall’utilizzo in contemporanea o meno del computer. Se le applicazioni accedono spesso alle periferiche, il tempo operativo della batteria sarà inferiore.

Le due batterie sono scaricate in parallelo.

basso a destra). L’icona mostra il livello approssimativo della batteria.

Segnali e azioni in caso di batteria scarica

L’icona della batteria cambia aspetto per visualizzare lo stato corrente della stessa.

Icona batteria	Livello batteria	Descrizione
	Scarica	L’icona mostra la carica rimanente in incrementi del 10 % finché la ricarica non raggiunge il livello di batteria scarica.
	Scarica	La carica della batteria ha raggiunto il livello di batteria scarica.

Icona batteria	Livello batteria	Descrizione
	Completamente scarica	La carica della batteria ha raggiunto il livello di batteria completamente scarica). Come impostazione predefinita Windows visualizzerà una notifica e metterà il computer in Ibernazione.

Quando la batteria è scarica, l'indicatore della Carica della batteria del computer () lampeggia anch'esso di rosso per avvisare che è necessario agire.

Rispondere sempre all'avviso di batteria scarica collegando l'adattatore CA, spegnendo il computer o entrando in modalità Ibernazione. Se non viene fatto nulla di quanto sopra, il computer entrerà automaticamente in ibernazione e si spegnerà.

Sostituzione della batteria

AVVERTENZA:

- Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo non corretto. Sostituire la batteria solo con batterie opzionali del produttore del computer. Le batterie usate devono essere smaltite in base alle istruzioni del rivenditore.
- Non tentare di smontare la batteria.
- Una batteria può surriscaldarsi a causa delle lunghe ore di lavoro. Non toccare una batteria calda a mani nude. Dopo aver rimosso una batteria, collocarla in un'area ben ventilata.


NOTA:

- È possibile sostituire a caldo una batteria mentre l'altro sta fornendo l'alimentazione. L'intervallo di temperatura appropriato per la sostituzione a caldo la batteria è compreso tra -21°C (-5.8 °F) e 45 °C (113 °F).
- Se si dispone del modello di batteria ad alta capacità, la batteria è diversa da quella mostrata qui. Il metodo di rimozione e installazione è lo stesso.


Per sostituire la batteria, seguire le istruzioni in basso:

1. Saltare questo passaggio se si sostituisce la batteria a caldo (Hot Swap). Spegner il computer e scollegare l'adattatore CA. Dopo aver spento il computer, attendere un tempo di raffreddamento di almeno 5 minuti prima di rimuovere la batteria.
2. Individuare la batteria che si vuole rimuovere.

Far scorrere il fermo batteria verso la batteria (❶) e poi verso la posizione sbloccata (🔓) (❷) per rilasciare la batteria. La batteria si solleverà di poco.



3. Rimuovere la batteria dal suo vano.



(Batteria 1 esempio)


4. Installare un'altra batteria. Con la batteria orientata correttamente, collegare il lato del connettore al vano batterie tenendola inclinata (❶), quindi premere l'altro lato (❷).




(Batteria 1 esempio)

5. Far scorrere il fermo batteria in posizione di blocco.

AVVERTENZA: Assicurarsi che il fermo sia bloccato correttamente, e che non si veda la parte inferiore di colore rosso.



Giusto



Sbagliato
(si vede il rosso)

Consigli per il risparmio energetico

Oltre ad abilitare il computer alla modalità di risparmio energetico, è possibile contribuire ulteriormente a massimizzare il tempo operativo seguendo i suggerimenti in basso.

- Non disabilitare il risparmio energetico.
- Diminuire la luminosità dell'LCD al livello di comodità più basso.
- Accorciare il tempo di inattività prima della disattivazione del display in Windows.
- Quando non si utilizza un dispositivo collegato, scollegarlo.
- Disattivare il wireless quando il modulo wireless non è in uso.
- Spegnerne il computer quando non lo si usa.

Capitolo 4

Espansione del computer

Connettendo altri apparecchi periferici, è possibile espandere le capacità del computer.

Usando un dispositivo, accertarsi di leggere le istruzioni che lo accompagnano assieme alla relativa sezione di questo capitolo.

Collegamento delle periferiche

Collegamento di un dispositivo USB

Il computer è dotato di una porta USB 3.2 Gen 2 per il collegamento di dispositivi USB, ad esempio una fotocamera digitale, scanner, stampanti, e mouse.




Collegamento di un dispositivo Thunderbolt™

Il computer dispone di due porte Thunderbolt 4. Questa porta supporta:

- Formato di connettore USB Type-C (o semplicemente USB-C)
- Velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps
- DisplayPort
- USB Power Delivery
È necessario utilizzare l'adattatore di alimentazione USB-C con wattaggio/voltaggio appropriati per il modello di computer specifico: 45 Watt ~ 100 Watt (20 Volt, 2,25 Amp ~ 5 Amp).

Gli usi della tecnologia Thunderbolt includono archiviazione, display, rete, docking con cavo singolo e altro.




NOTA:

- Le porte Thunderbolt sono retrocompatibili con dispositivi USB-C. Un dispositivo USB-C collegato a una porta Thunderbolt funziona normalmente.
- L'utilizzo di un adattatore di alimentazione USB-C a potenza inferiore può comportare una riduzione della velocità di carica o delle prestazioni del sistema.

Collegamento di un monitor


È possibile collegare un monitor che supporta DisplayPort alla porta Thunderbolt 4 del computer.



Per cambiare la destinazione di visualizzazione, utilizzare il Pannello di controllo di Windows oppure il Pannello di controllo OSD.

Collegamento di un dispositivo seriale (opzionale)

Alcuni modelli sono dotati di una porta seriale RS-232 per la connessione di un dispositivo seriale come un mouse o un dispositivo di comunicazione seriale.




Uso di vari lettori di schede

Utilizzo delle smart card (opzionale)

Con un microcontrollore incorporato, le smart card hanno la possibilità di immagazzinare una grande quantità di dati, eseguire le loro funzioni (ad esempio codifica e autenticazione della controparte), e interagire in modo intelligente con il lettore di smart card.

Per inserire una smart card:

1. Individuare lo slot della smart card e aprire il coperchio.
2. Con il chip integrato rivolto verso la parte frontale e vicino all'alloggio, far scorrere la smart card nell'alloggio.



3. Chiudere il coperchio.

Per rimuovere una smart card:

1. Accertarsi che il software per smart card di terzi, non stia accedendo alla smart card.
2. Aprire il coperchio.
3. Estrarre la scheda dallo slot.
4. Chiudere il coperchio.

Utilizzo del lettore RFID (opzionale)

Se il modello è dotato di lettore RFID UHF, è possibile leggere i dati di tag RFID (Radio Frequency Identification) HF (Ultra High Frequency).

Il lettore RFID è abilitato per impostazione predefinita. Per abilitare o disabilitare il lettore RFID, eseguire il programma BIOS Setup e selezionare **Advanced → Device Configuration → RFID Card Reader**. (Vedere il Capitolo 5 per informazioni su BIOS Setup.)

Per risultati ottimali durante la lettura di un tag RFID, si consiglia di puntare il tag nello stesso verso di quanto indicato sull'icona nella parte esterna del computer.



Area dell'antenna RFID

NOTA

- Quando la scheda RFID non è in uso, non lasciarla all'interno o vicino l'area dell'antenna.
- Contattare il rivenditore autorizzato Getac per applicazioni ottimizzate e per la personalizzazione del modulo.

Utilizzo delle schede microSD (opzionale)

Se il modello dispone di lettore di schede microSD, è possibile utilizzare schede microSD per supporti rimovibili d'archiviazione.

Per inserire una scheda di memoria:

1. Individuare il lettore di schede microSD e aprire il coperchio.
2. Allineare la scheda con il connettore rivolto verso l'alloggio ed il lato del connettore rivolto verso la parte posteriore. Far scorrere la scheda nello slot finché non raggiunge l'estremità.



3. Chiudere il coperchio.
4. Windows rileverà la scheda e le assegnerà un nome unità.

Per rimuovere una scheda di memoria:

1. Aprire **Esplora file** e toccare **Computer**.
2. Fare clic col tasto destro sull'icona della scheda di memoria e selezionare **Espelli**.
3. Aprire il coperchio.
4. Premere la scheda per rilasciarla, quindi estrarre la scheda dallo slot.
5. Chiudere il coperchio.


Modifica o sostituzione

Sostituzione del modulo SSD


1. Spegner l'alimentazione e scollegare l'adattatore CA.
2. Saltare questo passaggio se non è stata sostituita la vite per il modulo SSD.

Se è stata sostituita la vite corta originale con quella lunga per bloccare il modulo SSD, rimuovere la vite lunga dal dispositivo.


Di seguito è cerchiata la posizione della vite.



3. Individuare il modulo SSD e aprire il coperchio protettivo.
4. Far leva sulla striscia di plastica (1) per rilasciarla (2).




5. Utilizzando la striscia di plastica, estrarre il modulo SSD dallo slot.



6. Osservando l'orientamento, inserire completamente il nuovo modulo SSD nello slot.
7. Assicurarsi che la striscia di plastica sia bloccata. Far scorrere la striscia di plastica in posizione di blocco.



AVVERTENZA: Assicurarsi che la striscia di plastica sia bloccato correttamente, e che non si veda la parte inferiore di colore rosso.



Sbagliato (si vede il rosso)

8. Chiudere il coperchio.
9. Sostituire la vite lunga se è stato eseguito il passaggio 2.

Capitolo 5

Utilizzo del Setup del BIOS

L'utilità di Setup del BIOS è un programma che serve a configurare le impostazioni BIOS (Basic Input/Output System) del computer. Il BIOS è un layer del software chiamato firmware che traduce le istruzioni di altri layer del software in istruzioni comprensibili per l'hardware del sistema. Le impostazioni del BIOS sono necessarie affinché il computer possa identificare i tipi di dispositivi installati e possa stabilire funzioni speciali.

Questo capitolo indica come usare il Setup del BIOS.

Quando e come utilizzare

NOTA:

- Le voci effettive di impostazione presenti sul proprio modello possono differire da quelle descritte in questo capitolo.
- Se una voce di impostazione non è applicabile alla configurazione corrente del computer, la voce può essere inattiva oppure può non essere visualizzata nel menu.

L'utilità di Setup del BIOS va usata quando:

- Viene visualizzato un messaggio di errore a video che richiede di eseguire tale utilità.
- Si desidera ripristinare le impostazioni predefinite del BIOS.
- Si desidera modificare alcune impostazioni specifiche in base all'hardware.
- Si desidera modificare alcune impostazioni specifiche per ottimizzare la prestazione del sistema.

Per eseguire l'utilità di Setup del BIOS:

Metodo 1: Durante l'avvio del sistema, quando appare la schermata del loro, toccare lo schermo. Questa operazione invoca un menu. Selezionare **Setup Utility (Utilità di configurazione)** nel menu.

NOTA:

- Se non si vuole richiamare il menu di pre-avvio toccando accidentalmente lo schermo, è possibile disattivare questo metodo impostando la voce "**Screen Tapping for Boot Options (Toccare lo schermo per le opzioni di avvio)**" in l'utilità di Setup del BIOS.
- L'intervallo di tempo in cui è possibile utilizzare il metodo di cui sopra è estremamente breve. È possibile utilizzare un altro metodo, descritto di seguito.

Metodo 2: Andare su **Impostazioni → Sistema → Ripristino**. Sotto **Avvio avanzato**, toccare **Riavvia**. Nel menu Opzioni di avvio, toccare **Risoluzione problemi → Opzioni avanzate → Impostazioni firmware UEFI**. Toccare **Riavvia** per riavviare il sistema ed accedere all'UEFI (BIOS).

Descrizioni dei menu

Menu Informazioni

Il menu informazioni (Information) contiene le informazioni per la configurazione di base del sistema. In questo menu non ci sono elementi definibili dall'utente.

NOTA: L'elemento "Tag Asset" appare quando si è inserito il numero asset per questo computer usando un programma di gestione asset. Il programma si trova nella cartella **Asset tag** dei driver del disco.

Menu Principale

Il menu principale (Main) contiene le impostazioni di data e ora del sistema e mostra la configurazione di base.

- **System Date (Data sistema)** imposta la data del sistema.
- **System Time (Ora sistema)** imposta il tempo del sistema.

Menu Avanzate

Il menu Avanzate (Advanced) contiene le impostazioni avanzate come mostrato in basso.

- **Power Button Delay (Ritardo del pulsante di alimentazione)** imposta il ritardo (1 secondo o 2 secondi) del pulsante di alimentazione in modo che il contatto accidentale con il pulsante di alimentazione non provochi operazioni non volute. È anche possibile disattivare il ritardo.
- **AC Initiation (Inizializzazione CA)** stabilisce se il collegamento all'elettricità CA accenderà o riavvierà automaticamente il computer.
- **Hybrid Power (Alimentazione ibrida)** abilita o disabilita la funzione Hybrid Power. Questa funzione consente a un sistema sottoposto a carico pesante di funzionare in modo ottimale regolando l'ingresso di alimentazione dall'adattatore CA e dalla batteria in modo dinamico. Se abilitato, il computer entra in modalità Hybrid Power una volta soddisfatte le condizioni predefinite. Esce dalla modalità quando le condizioni non vengono soddisfatte.

NOTA: La modalità Alimentazione ibrida può causare la scarica della batteria e un calo del livello di carica, soprattutto in condizioni di carico elevato prolungato.

- **Magnetic Sensor (Sensore magnetico)** abilita o disabilita il sensore magnetico. È possibile disabilitare il sensore magnetico per evitare l'interferenza magnetica in un forte ambiente magnetico. Quando questa voce è disabilitata, il computer non entra negli stati di risparmio energetico associati al sensore magnetico.
- **Screen Tapping for Boot Options (Toccare lo schermo per le opzioni di avvio)** permette di selezionare se toccando lo schermo durante l'avvio sarà richiamato il menu opzioni di avvio che consente di accedere ad alcune operazioni di pre-avvio. Se disattivato, toccare lo schermo durante l'avvio non ha alcun effetto sulla procedura di avvio del sistema.
- **MAC Address Pass Through (Il Pass Through indirizzo MAC)** consente all'indirizzo MAC specifico del sistema di effettuare il pass through attraverso un dock collegato, il che significa che l'indirizzo MAC specifico del dock verrà sovrascritto dall'indirizzo MAC specifico del sistema.
- **Active Management Technology Support** (Questa voce appare solo sui modelli che supportano vPro).
Intel AMT Support attiva o disattiva l'esecuzione dell'estensione BIOS della Active Management Technology (AMT) di Intel®. AMT consente all'amministratore del sistema di accedere in remoto al computer, se dotato di questa funzione.
Intel AMT Setup Prompt (Accesso AMT Setup) imposta la visualizzazione della richiesta di accesso a Intel MEBx Setup durante POST.
USB Provisioning of AMT (Provisioning USB di AMT) abilita o disabilita l'utilizzo di una chiavetta USB per Intel AMT.
- **Virtualization Technology Setup (Configurazione della Virtualization Technology)**
Intel(R) Virtualization Technology abilita o disabilita la funzione Intel® VT (Intel Virtualization Technology) feature which provides hardware support for processor virtualization. Una volta abilitato, un VMM (Virtual Machine Monitor) può utilizzare le capacità di virtualizzazione hardware aggiuntive fornite da questa tecnologia.
Intel(R) VT for Directed I/O (VT-d) abilita o disabilita VT-d (Intel® Virtualization Technology per I/O direzionato). Se abilitato, VT-d aiuta a migliorare le piattaforme Intel per una virtualizzazione efficiente dei dispositivi I/O.

- **Device Configuration (Configurazione di dispositivo)** abilita o disabilita diversi componenti di hardware. Le voci disponibili per l'impostazione dipendono dal modello.
- **Diagnostics and System Tester (Diagnostica e tester del sistema)**
H2ODST Tool effettua il controllo di base del sistema.
- **Recovery Partition (Partizione di ripristino)** consente di ripristinare le impostazioni predefinite del sistema Windows utilizzando la funzione "Partizione di ripristino". La partizione di ripristino è una parte dell'SSD che viene riservata dal produttore per mantenere l'immagine originale del sistema.

ATTENZIONE:

- L'utilizzo di questa funzione reinstallerà Windows nel sistema. Tutti i dati presenti sull'SSD andranno persi.
- Assicuratevi che non ci siano interruzioni di corrente durante il processo di recupero. Un recupero fallito può portare a dei problemi nell'inizializzazione di Windows.
- **Windows RE** lancia Windows Recovery Environment (Ambiente ripristino Windows). Windows RE dispone di un ambiente di ripristino che fornisce strumenti di ripristino, riparazione e risoluzione dei problemi in Windows.
- **Asset Tag** consente di aggiornare l'asset tag del computer. Immettere il numero nel campo di input e premere **Invio**. La lunghezza è limitata a 32 caratteri.

Menu Sicurezza

Il menu Sicurezza (Security) contiene le impostazioni di sicurezza che proteggono il sistema da utilizzi non autorizzati.

NOTA:

- La password utente può essere impostata solo se è stata impostata la password supervisore.
- Se sono state impostate sia la password amministratore che utente, esse possono essere utilizzate per l'avvio del sistema e/o l'accesso al setup del BIOS. Tuttavia, la password utente consente solo di visualizzare/modificare le impostazioni di alcuni elementi.
- Un'impostazione della password viene applicata subito dopo la conferma. Per annullare una password, lasciare vuoto il campo di immissione premendo il tasto **Invio**.

- **Set Supervisor/User Password (Imposta password supervisore/utente)** imposta la password supervisore/utente. La password supervisore/utente può essere necessaria per l'avvio del sistema e/o l'accesso al setup del BIOS.
- **Strong Password (Password complessa)** abilita o disabilita una password complessa. Se abilitato, la password impostata deve contenere almeno una lettera maiuscola, una lettere minuscola e una cifra.
- **Password Configuration (Configurazione password)** imposta la lunghezza minima della password. Immettere il numero nel campo di immissione e selezionare **[Yes] (Sì)**. Il numero deve essere compreso tra 4 e 64.
- **Password on Boot (Password all'avvio)** consente di abilitare o disabilitare l'immissione della password per l'avvio del sistema.
- **Secure Boot Configuration (Configurazione dell'avvio protetto)** configura la funzione Secure Boot (Avvio protetto). È possibile accedere a questa voce solo dopo aver impostato la Supervisor Password.
Load MS UEFI CA Key (Carica chiave MS UEFI CA) determina se la chiave Microsoft UEFI CA viene usata per firmare boot loader UEFI non Microsoft, come Linux o altri sistemi operativi.
Secure Boot (Avvio protetto) abilita o disabilita Avvio protetto. Avvio protetto è una funzione che aiuta a prevenire l'esecuzione al momento dell'avvio di firmware, sistemi operativi, o driver UEFI non autorizzati.
Delete all Security Boot Keys (Cancella tutte le chiavi di avvio protetto), cancella tutte le variabili di avvio protetto.
Restore Factory Defaults (Ripristina predefiniti) ripristina le variabili di avvio protetto sui valori predefiniti.
- **Set SSD 0 User Password (Imposta password SSD 0)** serve a impostare la password per il blocco dell'SSD. Una volta impostata una password, l'SSD può essere sbloccato solo dalla stessa, a prescindere da dove è installato
- **TPM Setup Menu (Configurazione TPM)**
Change TPM Status (Cambiare stato TPM) consente di selezionare tra *No Operation (Nessuna operazione)* e *Clear (Cancella)*.
- **Intel Trusted Execution Technology** attiva l'uso delle funzionalità hardware aggiuntive fornite da Intel® Trusted Execution Technology.

Menu Avvio

Il menu di Avvio (Boot) imposta la sequenza dei dispositivi che devono essere ricercati dal sistema operativo.

- **Boot Type Order (Ordine tipo di avvio)** determina l'ordine di avvio. È possibile modificare l'ordine trascinando il nome del dispositivo d'avvio verso l'alto o verso il basso nell'elenco.
- Ciascun dispositivo d'avvio può essere impostato individualmente su *On (Attivo)* o *Off (Disattivo)*. Se si vuole escludere un dispositivo d'avvio dall'ordine di avvio, impostare il dispositivo su *Off*.
- **Fast Boot (Avvio rapido)** abilita o disabilita la modalità "Avvio rapido" in cui il sistema salta l'enumerazione del dispositivo USB quando si riprende dall'ibernazione o dall'arresto ibrido.
- **Alternative WBM option (L'opzione WBM alternativa)** abilita o disabilita WBM (Windows Boot Manager). Se il computer ha più sistemi operativi, abilitare questa voce in modo da poterne scegliere uno specifico da un elenco di sistemi operativi ogni volta che il computer si avvia.

Menu Esci

Il menu Esci (Exit) visualizza i modi per uscire dall'Utilità di Setup del BIOS. Una volta terminato di effettuare le impostazioni è necessario salvare e uscire affinché le modifiche abbiano effetto.

- **Exit Saving Change (Esci senza salvare le modifiche)** salva le modifiche effettuate ed esce dall'utilità di Setup del BIOS.
- **Exit Discarding Changes (Esci eliminando le modifiche)** esce dall'utilità di Setup del BIOS senza salvare le modifiche.
- **Load Setup Defaults (Carica le impostazioni predefinite)** carica i valori predefiniti per tutti gli elementi.
- **Discard Changes (Elimina modifiche)** ripristina i valori precedenti per tutti gli elementi.
- **Saves Changes (Salva modifiche)** salva le modifiche effettuate.

Capitolo 6

Utilizzo del software Getac

Il software Getac include applicazioni per componenti specifici del computer ed utilità per la gestione complessiva.

Questo capitolo descrive brevemente i programmi.

NOTA: Le schermate e le altre presentazioni mostrate in questo documento sono solo per riferimento. Esse possono differire dalle schermate effettive e dalle presentazioni generate dal prodotto vero e proprio.

Pannello di Controllo OSD

Il Pannello di Controllo OSD (On Screen Display, Display sullo Schermo) fornisce un'interfaccia facile da usare in modo che voi possiate attivare o eseguire velocemente alcune funzioni sul vostro computer con un semplice tocco dello schermo.

Per aprire il Pannello di controllo OSD, avviare il programma applicativo denominato **OSDC**. Apparirà la seguente schermata.



Fare riferimento alla guida in linea del programma per informazioni dettagliate.

G-Manager

G-Manager consente di visualizzare, gestire e configurare varie funzioni e funzionalità del sistema. Sul lato sinistro della schermata di G-Manager sono presenti le voci di menu. Selezionare una voce per aprire il relativo menu.



Fare riferimento alla guida in linea del programma per informazioni dettagliate. Selezionare **Informazioni** → **Guida**.

NOTA: Non tutte le voci sono supportate da tutti i modelli. A seconda del modello, le voci e le informazioni effettive visualizzate sullo schermo possono differire da quelle mostrate nel presente manuale.

G-Camera (opzionale)

G-Camera è un'applicazione di geo-tagging della fotocamera. Le informazioni geografiche possono essere integrate nei file JPEG come metadati EXIF 2.2.

NOTA: G-Camera utilizza il servizio di localizzazione standard di Windows.

Per avviare l'applicazione G-Camera, selezionare **Start → G-Camera**.



Al centro è presente la finestra di anteprima con la visualizzazione dello stato. Sui due lati vi sono vari pulsanti.

Fare riferimento alla guida in linea del programma per informazioni dettagliate. Toccare  → **Help (Guida)**.

Capitolo 7

Cura e manutenzione

Prendendosi cura del computer si garantirà un funzionamento senza problemi e si ridurrà il rischio di danneggiare il computer.

Questo capitolo fornisce le linee guida che riguardano argomenti come la protezione, la conservazione, la pulizia e i viaggi.

Protezione del computer

Per salvaguardare l'integrità dei dati del proprio computer, nonché il computer stesso, è possibile proteggere il dispositivo in diversi modi, come descritto nella presente sezione.

Utilizzo di una strategia Antivirus

Per monitorare potenziali virus che possano distruggere i file, è possibile installare un programma anti-virus.

Utilizzo del blocco di sicurezza

Per proteggere il computer dai furti è possibile usare un cavo di tipo Kensington. Il blocco è disponibile nella maggior parte dei negozi di computer.

Per usare il blocco, agganciare il cavo attorno a un oggetto fisso come un tavolo. Inserire il blocco nel foro per Kensington lock e ruotare la chiave per chiuderlo. Riporre la chiave in un luogo sicuro.



Cura del computer

Linee guida sul collocamento

- Per avere una prestazione ottimale, usare il computer dove la temperatura consigliata è tra 0°C (32°F) e 55°C (131°F). (La temperatura d'esercizio reale dipende dalle specifiche del prodotto.)
- Evitare di posizionare il computer in un luogo soggetto a umidità elevata, temperature estreme, vibrazioni meccaniche o molta polvere. L'utilizzo del computer in ambienti estremi per periodi prolungati può comportare il deterioramento e una vita più breve del prodotto.
- Non è consentito l'utilizzo in ambienti dove è presente polvere metallica.
- Collocare il computer su una superficie piatta e stabile. Un forte impatto se fatto cadere o un urto possono danneggiare il computer.
- Non coprire né bloccare i fori di ventilazione esterni del computer. Ad esempio, non porre il computer su letti, divani, tappetini o superfici simili. Diversamente, può verificarsi surriscaldamento che può provocare danni al computer.
- Dato che il computer può diventare molto caldo durante l'uso, tenerlo lontano dagli oggetti vulnerabili al calore.
- Tenere il computer ad almeno 13 cm (5 pollici) dagli apparecchi elettrici che possono generare un forte campo magnetico, come TV, frigoriferi, motori o un grande speaker audio.
- Evitare di spostare troppo velocemente il computer da un luogo freddo a uno caldo. Una differenza di temperatura di oltre 10°C (18°F) può causare condensa all'interno dell'unità, provocando danni ai supporti di archiviazione.

Linee guida generali

- Non posizionare oggetti pesanti sulla parte superiore del computer in quanto il display potrebbe rovinarsi.
- Per evitare danni allo schermo, non toccarlo con oggetti appuntiti.
- Il fenomeno di "burn-in" o gohsting delle immagini sul display LCD si verifica quando sullo schermo è visualizzata la stessa immagine per periodi prolungati. Il problema può essere evitato limitando la quantità di immagini statiche sullo schermo. Si raccomanda di usare uno screen saver o di spegnere il display quando non è in uso.
- Per massimizzare la vita utile della retroilluminazione del monitor, lasciare che si spenga in automatico in base alle impostazioni di risparmio energetico.

Linee guida sulla pulizia

- Non pulire mai il computer mentre è acceso.
- Usare un panno morbido inumidito d'acqua o un detergente non alcalino per pulirne l'esterno.
- Pulire delicatamente il monitor con un panno soffice e senza pelucchi.
- Se sul computer è versata dell'acqua o del liquido, asciugare e pulire non appena possibile. Anche se il computer è impermeabile, non lasciarlo bagnato quando è possibile asciugarlo.
- Se il computer diventa umido quando la temperatura raggiunge gli 0 °C (32 °F) o meno, possono verificarsi danni da congelamento. Accertarsi di aver asciugato il computer bagnato.

Linee guida sulla batteria

- Ricaricare la batteria quando è quasi scarica. Accertarsi che l'operazione di ricarica arrivi a completamento. In questo modo si può evitare di danneggiare la batteria.
- La batteria è un prodotto consumabile e le seguenti condizioni accorceranno la sua vita utile:
 - ricarica frequente della batteria

- utilizzo, caricamento o conservazione della batteria alle alte temperature
- Per evitare di accelerare il deterioramento della batteria e prolungare così la sua vita utile, ridurre al minimo il numero di ricariche per non aumentare troppo di frequente la sua temperatura interna.
- Caricare la batteria in un intervallo di temperature tra i 10°C (50°F) e i 30°C (86°F). Un ambiente con alte temperature farà riscaldare la batteria. Evitare di caricare la batteria all'interno di un veicolo chiuso e quando ci sono alte temperature. Inoltre, la ricarica non inizierà se la batteria non si trova nella gamma di temperature consentita.
- Si consiglia di non ricaricare la batteria più di una volta al giorno.
- Si consiglia di caricare la batteria quando il computer è spento.
- Per mantenere l'efficienza operativa della batteria, conservarla al riparo dalla luce, una volta estratta dal computer e con una carica rimanente del 30-40%.
- Importanti linee guida durante l'utilizzo della batteria.
Quando la batteria viene installata o tolta, rispettare quanto segue:
 - evitare di installare o rimuovere la batteria quando il computer è in modalità Sospensione. Una rimozione improvvisa della batteria può causare la perdita di dati, oppure il computer potrebbe diventare instabile.
 - evitare di toccare i terminali della batteria per non causare danni, e di conseguenza un funzionamento scorretto della stessa o del computer.
 La tensione d'ingresso del computer e la temperatura circostante influenzeranno direttamente il tempo di carica e scarica della batteria:
 - il tempo di carica verrà prolungato quando il computer è acceso.
Per accorciare il tempo di carica, si consiglia di mettere il computer in modalità sospensione o ibernazione.
 - una bassa temperatura prolungherà il tempo di carica e accelererà il tempo in cui essa si scarica.
- Usando l'alimentazione della batteria in un ambiente con temperature estremamente basse, è possibile riscontrare tempi operativi accorciati e una lettura del livello della batteria non corretta. Questo fenomeno è dovuto alle caratteristiche chimiche delle batterie. La temperatura adeguata d'esercizio per la batteria è -10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F).
- Non lasciare la batteria immagazzinata per più di sei mesi senza ricaricarla.

Linee guida del touchscreen

- Usare il dito, oppure lo stilo o la penna digitalizzatrice in dotazione. L'utilizzo di un oggetto metallico diverso dal dito o dallo stilo può provocare graffi e danneggiare il display, e di conseguenza causare errori.
- Per togliere un panno dal monitor usare un panno umido. La superficie del touchscreen ha un rivestimento protettivo speciale che evita che lo sporco si attacchi ad esso. Il mancato uso di un panno morbido può danneggiare lo speciale rivestimento protettivo sulla superficie del touchscreen.
- Spegnerne l'alimentazione durante la pulizia del display. La pulizia del monitor quando il computer è alimentato può causare un funzionamento non corretto.
- Non applicare forza eccessiva sul monitor. Evitare di spostare il computer mentre viene tenuto fermo o viene ruotato il monitor. Evitare di posizionare oggetti sulla parte superiore del monitor in quanto questo può causare la rottura del vetro e quindi danni al display.
- A temperature basse e alte (inferiori a 5 °C / 41 °F e superiori a 60 °C / 140 °F), il touch-screen potrebbe avere tempi di risposta più lenti o registrare il tocco nella posizione errata. Torna alla normalità una volta ripristinata la temperatura ambiente.
- Se non ci sono discrepanze rilevabili nel funzionamento della funzione touchscreen (indicazione errata o funzionamento inatteso, oppure una risoluzione impropria del display), usare l'utilità di calibrazione in dotazione con il computer per ricalibrare il touchscreen.

Durante il viaggio

- Accertarsi che la batteria sia completamente carica.
- Accertarsi che il computer sia spento e che il coperchio superiore sia chiuso saldamente.
- Non lasciare oggetti tra la tastiera e il display chiuso.
- Assicurarci che tutti i coperchi dei connettori siano chiusi completamente per garantire l'integrità dell'impermeabilità.
- Non lasciare oggetti tra la tastiera e il display chiuso.
- Scollegare l'adattatore CA dal computer e portarlo con sé. Usare l'adattatore CA come alimentazione e come caricabatterie.
- Portare il computer nel bagaglio a mano. Non stivarlo in aereo.
- Se è necessario lasciare il computer in auto, metterlo nel bagagliaio per evitare di esporlo a calore eccessivo.
- Quando si passa attraverso l'area di sicurezza dell'aeroporto, si consiglia di far passare il computer e i dischi flash attraverso lo scanner a raggi X (il dispositivo in cui si inseriscono i bagagli per il controllo). Evitare il rilevatore magnetico (il dispositivo attraverso cui passano le persone) o la bacchetta magnetica (il dispositivo usato dal personale addetto alla sicurezza).
- Se si prevede di viaggiare all'estero con il computer, consultare il proprio rivenditore per il cavo elettrico adeguato da usare nel paese di destinazione.

Capitolo 8

Risoluzione dei problemi

I problemi del computer possono essere causati dall'hardware, dal software o da entrambi. In caso di problemi, questi potrebbero essere facilmente risolvibili.

Questo capitolo informa sulle azioni da intraprendere risolvendo i problemi comuni del computer.

Elenco di spunta preliminare

Ecco alcuni utili consigli da seguire prima di intraprendere azioni ulteriori in caso di problemi:

- Provare a isolare la parte del computer che causa il problema.
- Prima di accendere il computer, accertarsi che tutte le periferiche siano accese.
- Se un dispositivo esterno avesse un problema, accertarsi che le connessioni dei cavi siano corrette e sicure.
- Accertarsi che le informazioni di configurazione siano adeguatamente impostate nel programma di Setup del BIOS.
- Accertarsi che tutti i driver dei dispositivi siano stati installati correttamente.
- Prendere nota delle proprie osservazioni. Ci sono messaggi a video? Gli indicatori si illuminano? Si sentono dei beep? Le descrizioni dettagliate sono utili al personale di servizio quando è necessario ricevere assistenza.

Se i problemi dovessero persistere una volta seguite le istruzioni di questo capitolo, contattare un rivenditore autorizzato per ottenere un supporto.

Risoluzione di problemi comuni

Problemi alla batteria

La batteria non si carica (il caricabatteria non diventa giallo).

- Assicurarsi che l'adattatore CA sia collegato correttamente.
- Accertarsi che la batteria non sia troppo calda o fredda. Lasciare del tempo alla batteria per tornare a temperatura ambiente.
- Se la batteria non si carica dopo essere stata conservata a temperature molto basse, provare a scollegare e ricollegare l'adattatore CA per risolvere il problema.
- Accertarsi che la batteria sia stata inserita correttamente.
- Accertarsi che i terminali della batteria siano puliti.

Il tempo operativo di una batteria completamente carica si accorcia.

- Se la batteria viene caricata e scaricata parzialmente spesso, essa non arriverà ad essere caricata al suo pieno potenziale. Per risolvere il problema inizializzare la batteria.

Il tempo operativo della batteria indicato dal suo contatore non corrisponde al tempo operativo vero e proprio.

- Il tempo operativo reale può essere differente dal tempo stimato, in base all'utilizzo in contemporanea o meno del computer. Se il tempo operativo reale è di molto inferiore rispetto al tempo stimato, inizializzare la batteria.

Problemi con il Bluetooth

Non riesco a connettermi a un altro dispositivo Bluetooth.

- Accertarsi che entrambi i dispositivi abbiano il Bluetooth attivato.
- Accertarsi che la distanza tra i due dispositivi sia entro il limite e che non ci siano pareti o altri ostacoli tra loro.
- Accertarsi che l'altro dispositivo sia visibile.
- Accertarsi che entrambi i dispositivi siano compatibili.

Problemi di visualizzazione

Sullo schermo non appare nulla.

- Durante il funzionamento, lo schermo del monitor potrebbe spegnersi automaticamente come conseguenza della funzione di Risparmio energetico. Premere qualsiasi tasto per vedere se la schermata riappare.
- Il livello di luminosità è troppo basso. Aumentare la luminosità.

I caratteri sullo schermo sono sfocati.

- Regolare i comandi di luminosità e/o contrasto.

La luminosità del monitor non può essere aumentata.

- Come protezione, la luminosità del monitor può essere corretta a un livello basso quando la temperatura circostante è troppo alta o troppo bassa. In questa situazione non è un malfunzionamento.

Ogni tanto sul display appaiono dei punti difettosi.

- Un piccolo numero di punti mancanti, scoloriti o luminosi sullo schermo sono una caratteristica intrinseca della tecnologia TFT LCD. Essi non possono essere considerati come un difetto dell'LCD.

Sullo schermo si verifica il fenomeno di annebbiamento (detto anche "mura effect") quando si esercitano pressioni sul lato sinistro o destro della cornice del pannello LCD.

- Questo è un fenomeno normale, non un difetto.

Il display ha un tempo di risposta più lento in ambienti a bassa temperatura.

- Il tempo di risposta dei display LCD può essere influenzato dalle basse temperature. Ciò non significa che il display LCD sia difettoso. Il display LCD riprende il tempo di risposta normale dopo essere tornato alla temperatura ambiente.

Problemi dei dispositivi hardware

Il computer non riconosce un dispositivo appena installato.

- Il dispositivo potrebbe non essere configurato correttamente nel programma di Setup del BIOS. Per identificare il nuovo tipo, identificare il programma di Setup del BIOS.
- Accertarsi che tutti i driver dei dispositivi siano stati installati correttamente. (Vedere la documentazione in dotazione con il dispositivo)
- Verificare che i cavi o i cavi elettrici siano collegati correttamente.
- Se ci sono periferiche che dispongono del proprio interruttore d'alimentazione, accertarsi che l'alimentazione sia accesa.

Problemi con il risparmio energetico

Il computer non entra automaticamente in modalità Sospensione o Ibernazione.

- Se si dispone di una connessione a un altro computer, il computer non entra in modalità Sospensione o Ibernazione se la connessione è attivamente in uso.
- Accertarsi che sia stato abilitato il time-out per Sospensione o Ibernazione.

Il computer non entra immediatamente in modalità Sospensione o Ibernazione.

- Se il computer effettua un'operazione, esso attende normalmente che l'operazione finisca.

Il computer non esce immediatamente dalla modalità Sospensione o Ibernazione.

- Il computer entra in modalità Sospensione o Ibernazione quando la batteria è scarica. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Connettere l'adattatore CA al computer.
 - Sostituire la batteria vuota con una carica.

Wake-on-LAN (WoL) sembra non funzionare.

- Se il computer è collegato a una generazione precedente di dock per ufficio o per veicolo, la riattivazione dalla modalità Microsoft Modern Standby non è supportata.

Problemi al software

Un'applicazione non funziona correttamente.

- Accertarsi che il software sia stato installato correttamente.
- Se viene visualizzato un messaggio di errore sullo schermo, consultare la documentazione del programma per ulteriori informazioni.
- Se si è certi che l'operazione sia terminata, resettare il computer.

Problemi all'audio

Non viene prodotto nessun suono.

- Accertarsi che il controllo del volume non sia impostato troppo basso.
- Accertarsi che il driver audio sia stato installato correttamente.
- Accertarsi che il computer non sia in modalità Sospensione.
- Se viene utilizzato un altoparlante esterno, accertarsi che l'altoparlante sia connesso correttamente.

Il suono prodotto è distorto.

- Accertarsi che il controllo del volume non sia impostato troppo alto o troppo basso. Nella maggior parte dei casi una impostazione alta può causare la distorsione dell'audio.

Problemi all'avvio

Quando viene acceso il computer, non sembra che risponda e l'indicatore di alimentazione non si illumina di blu.

- Accertarsi che sia collegato l'adattatore CA o che la batteria sia carica.
- Quando la temperatura d'ambiente è inferiore a -20 °C (-4 °F), il computer si avvia solo se sono installate entrambi i pacchi batteria.

Quando il computer viene acceso, si arresta dopo il POST.

- Riavviare il computer.

Problemi alla WLAN

Non riesco ad usare la funzione WLAN.

- Accertarsi che la funzione WLAN sia stata attivata.

La qualità della trasmissione è scarsa.

- Il computer potrebbe essere fuori portata. Spostare il computer più vicino all'Access Point o a un altro dispositivo WLAN associato ad esso.
- Verificare se c'è interferenza nell'ambiente e risolvere il problema come descritto più avanti.

C'è interferenza radio.

- Allontanare il computer dal dispositivo che causa l'interferenza radio come il forno a microonde e grandi oggetti metallici.
- Inserire il computer in una presa di un circuito differente da quello usato e che influenza il dispositivo.
- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto radio per ottenere aiuto.

Non riesco a connettermi a un altro dispositivo della WLAN.

- Accertarsi che la funzione WLAN sia stata attivata.
- Accertarsi che le impostazioni della SSID siano le stesse per ogni dispositivo WLAN in rete.
- Il computer non riconosce le modifiche. Riavviare il computer.
- Accertarsi che le impostazioni dell'indirizzo IP e la subnet mask siano corrette.

Non riesco a comunicare con il computer in rete quando è configurata la modalità infrastruttura.

- Accertarsi che l'Access Point a cui è associato il computer sia acceso e che i LED funzionino correttamente.
- Se la qualità del canale radio operativo è scarsa, cambiare l'Access Point e tutte le stazioni wireless entro il BSSID su un altro canale radio.

- Il computer potrebbe essere fuori portata. Spostare il computer più vicino all'Access Point associato ad esso.
- Accertarsi che il computer sia configurato con la stessa opzione di sicurezza (criptazione) all'Access Point.
- Usare Web Manager/Telnet dell'Access Point per verificare se è connesso ad una rete.
- Riconfigurare e resettare l'Access Point.

Non riesco ad accedere alla rete.

- Accertarsi che i driver necessari siano stati installati correttamente.
- Accertarsi che la configurazione di rete sia adeguata.
- Assicurarci che il nome utente e la password siano corretti.
- Si è fuori dalla portata della rete.
- Disattivare il risparmio energetico.

Altri problemi

La data/ora è corretta.

- Correggere la data e l'ora mediante il sistema operativo o il programma di Setup del BIOS.
- Una volta effettuato tutto come descritto sopra, se si hanno ancora data e ora non corrette ogni volta che il computer viene acceso, significa che la batteria RTC (RealTime Clock) ha raggiunto la fine della sua vita utile. Rivolgersi a un rivenditore autorizzato per sostituirla.

I segnali GPS cadono quando non dovrebbero.

- Se il computer è collegato alla docking station con uno o più dispositivi USB 3.2/3.1/3.0 collegati, il dispositivo USB può interferire con la frequenza radio, determinando una scarsa ricezione del segnale GPS. Per risolvere il problema in questi casi, eseguire BIOS Setup Utility, andare su **Advanced** → **Device Configuration** → **Docking USB Port Setting** e modificare l'impostazione in USB 2.0.

Le foto scattate mostrano una leggera dominante di colore.

- A volte, una leggera dominante di colore in una foto può verificarsi a causa di condizioni di illuminazione complesse. La regolazione manuale dell'impostazione Bilanciamento del bianco consente di ottenere colori più accurati.

Reset del computer

Potrebbe rendersi necesasrio dover resettare (riavviare) il computer in alcune occasioni, quando si verifica un errore e il programma che si sta usando si blocca.

Se si è certi che l'operazione si sia arrestata e non è possibile usare la funzione "riavvia" del sistema operativo, resettare il computer. Resettare il computer seguendo uno di questi metodi:

- Tenere premuto per più di 2 secondi il tasto **P2**. In questo modo si apre la schermata **Ctrl-Alt-Del** dove è possibile selezionare come **Riavvio**.
- Se l'azione sopra descritta non funziona, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per più di 10 secondi per forzare il sistema a spegnersi. In seguito accendere di nuovo.

Ripristino del sistema

Uso di Windows RE

Windows dispone di un ambiente di ripristino (Windows RE) che fornisce strumenti di ripristino, riparazione e risoluzione dei problemi. Questi strumenti sono indicati come "Advanced Startup Options (Opzioni di avvio avanzate)". È possibile accedere a queste opzioni selezionando **Start → Impostazioni → Sistema → Ripristino**.

Vi sono varie opzioni:

- **Ripristino configurazione di sistema**
Questa opzione consente di ripristinare Windows in un punto precedente nel tempo, se è stato creato un punto di ripristino.
- **Ripristina da un'unità**
Se è stato creato un disco di ripristino su Windows, è possibile utilizzare l'unità di ripristino per reinstallare Windows.
- **Reimposta il PC**
Questa opzione consente di reinstallare Windows mantenendo o senza mantenere i file dell'utente.

Fare riferimento al sito Microsoft per ulteriori informazioni.

NOTA:

- Se il computer non si avvia in Windows, è possibile accedere a Advanced Startup Options (Opzioni di avvio avanzate) eseguendo l'utilità di Setup del BIOS e selezionando **Advanced → Windows RE**.
- Il ripristino del sistema per Windows solitamente impiega diverse ore per essere portato a termine.

Uso di Partizione di ripristino

Se necessario, è possibile ripristinare le impostazioni predefinite del sistema Windows utilizzando la funzione "recovery partition (Partizione di ripristino)". La partizione di ripristino è una parte dell'SSD che viene riservata dal produttore per mantenere l'immagine originale del sistema.

ATTENZIONE:

- L'utilizzo di questa funzione reinstallerà Windows nel sistema. Tutti i dati presenti sull'SSD andranno persi.
- Assicuratevi che non ci siano interruzioni di corrente durante il processo di recupero. Un recupero fallito può portare a dei problemi nell'inizializzazione di Windows.

Per ripristinare le impostazioni predefinite del sistema:

1. Connettere l'adattatore CA al computer.
2. Eseguire l'utilità di Setup del BIOS. Selezionare **Advanced** → **Recovery Partition**. (Vedere Capitolo 5 per informazioni dettagliate).
3. Seguire le istruzioni su schermo per completare l'operazione.

Uso del disco Driver (opzionale)

NOTA: È inoltre possibile scaricare i driver più recenti dal sito web Getac all'indirizzo <http://www.getac.com> → **Support**.

Il disco Driver contiene i driver e i programmi di utilità richiesti dall'hardware del proprio computer.

Poiché il computer viene fornito con driver e programmi di utilità già installati, solitamente non è necessario usare il disco Driver. Nelle installazioni manuali di Windows, potrebbe essere necessario installare i driver e i programmi di utilità uno alla volta, dopo avere installato Windows.

Per installare manualmente i driver e i programmi di utilità:

1. Avviare il computer.
2. Preparare un lettore CD/DVD esterno (con connessione USB). Collegare il lettore al computer. Attendere che il computer riconosca il lettore.
3. Inserire il disco Driver. Verificare che il disco sia idoneo per la versione di Windows in uso nel computer.
4. Il programma di esecuzione automatica si avvia automaticamente. Viene visualizzato il menu di installazione. Fare clic su **NEXT (Avanti)** per passare alla pagina successiva, se sono presenti più pagine.
5. Per installare un driver o un programma di utilità, fare clic sul pulsante richiesto e seguire le istruzioni presentate a schermo per completare l'installazione.

Appendice A

Specifiche

NOTA: Le specifiche sono soggette a modifiche senza previo avviso.

Parti	Specifiche
CPU (unità di elaborazione centrale)	- Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V, 8M di cache, fino a 4,50 GHz - Intel® Core™ Ultra 5 Processor 228V, 8M di cache, fino a 4,50 GHz - Intel® Core™ Ultra 5 Processor 236V, 8M di cache, fino a 4,70 GHz - Intel® Core™ Ultra 5 Processor 238V, 8M di cache, fino a 4,70 GHz - Intel® Core™ Ultra 7 Processor 256V, 12M di cache, fino a 4,80 GHz - Intel® Core™ Ultra 7 Processor 258V, 12M di cache, fino a 4,80 GHz - Intel® Core™ Ultra 7 Processor 266V, 12M di cache, fino a 5,00 GHz - Intel® Core™ Ultra 7 Processor 268V, 12M di cache, fino a 5,00 GHz
GPU (unità di elaborazione grafica)	Intel® Arc® - 130V per Ultra 5 - 140V per Ultra 7
NPU (unità di elaborazione neurale)	- 40 TOPS per Ultra 5 - 47 TOPS per Ultra 7 256V / Ultra 7 258V - 48 TOPS per Ultra 7 266V / Ultra 7 268V
Memoria	LPDDR5X (memoria sul pacchetto) - 16GB per Ultra 5 226V / Ultra 5 236V / Ultra 7 256V / Ultra 7 266V - 32GB per Ultra 5 228V / Ultra 5 238V / Ultra 7 258V / Ultra 7 268V
BIOS	Insyde, Flash EEPROM, UEFI, supporto TPM, vPro, NIST, Absolute DDS, HDD Security Erasure, Autodiagnosi BIOS, Device Guard & Credential Guard, Pass through MAC, ACPI, AMT12, WMI, e Standby moderno

Parti		Specifiche
Display	Pannello	12,2 pollici (16:10) TFT LCD, FHD 1920×1200, modalità dimmer, modalità blackout, leggibile alla luce solare, 1200 Nits massima luminosità standard, antiriflesso
	Touchscreen	Schermo multi-touch capacitivo – 10 punti
Audio	Caratteristiche	Audio Alta Definizione
	Altoparlante	Integrato × 2
	Microfono	Integrato × 2, array di microfoni (Mic Array)
Dispositivo di archiviazione di massa		PCIe SSD (Solid-State Drive – unità a stato solido), 256GB/512GB/1TB/2TB, rimovibile dall'utente
Porte I/O	Standard	USB 3.2 Gen 2, USB-C Thunderbolt 4 × 2, Docking
	Opzionale	RS-232, RJ45, USB 2.0
Slot scheda		Smart Card (opzionale) MicroSD (opzionale) HF RFID (opzionale)
Lettore di codici a barre (opzionale)		1D e 2D
LAN (opzionale)		Intel® Ethernet Connection I219-LM, Giga LAN
Wireless LAN + Bluetooth		Intel® Wi-Fi 7 BE201 + Bluetooth 5.4 combo
WWAN (opzionale)		4G LTE o 5G NR, doppia SIM (eSIM e slot esterno accessibile della scheda SIM)
GPS (opzionale)		UART
Fotocamera (opzionale)		Frontale: Risoluzione 5MP, sensore IR Inferiore: Risoluzione 13MP, messa a fuoco automatica, LED, acquisizione video
Sicurezza		Kensington lock TPM 2.0 Scanner di impronte digitali (opzionale)
Alimentazione	Adattatore CA	Universal 65 W; input: 100-240 V AC, 50/60 Hz; output: 19 V
	Batteria × 2	Batteria standard: Modello BP251P4070P, Polimero agli ioni di litio, 2 celle
		Batteria ad alta capacità (opzionale): Modello BP351P4070P, Polimero agli ioni di litio, 3 celle
	Batteria a bottone	CR2016
Dimensioni (L×L×H)		300 × 207 × 22.2 mm (11.81 × 8.15 × 0.87 pollici)

Parti		Specifiche
Peso		1,41 kg (3,1 lb)
Ambientale	Temperatura*	Esercizio: -29 °C ~ 63 °C (-20 °F ~ 145 °F) Conservazione: -51 °C ~ 71 °C (-60 °F ~ 160 °F)
	Umidità	95% umidità relativa, senza condensa
	Caduta**	Resistenza alla caduta da 1,8 m (6 ft)

Note sulla tabella:

* Quando si utilizza il computer con alimentazione CA o con batterie ad alta capacità, sono supportate temperature fino a -29°C (-20°F) e l'intervallo di temperatura MIL-STD-810. Quando si utilizza il computer solo con alimentazione a batteria standard a una temperatura fino a -21°C (-6 °F), si raccomanda di avviare il sistema in un ambiente caldo, se possibile, prima di essere portato in un ambiente estremamente freddo per lavoro.

** I risultati del test di caduta variano a seconda delle diverse configurazioni del computer e variano anche se sono collegati accessori opzionali.

Funzioni dei pulsanti in occasioni speciali

In occasioni "POST/Non-ACPI/BIOS Setup", i quattro tasti forniscono funzioni come quelle dei tasti di funzione della tastiera, come descritto di seguito.

Pulsante	Funzione
P1	Tab + F12
P2	Invio
	Esc (quando premuto a lungo)
+	↑
-	↓

Appendice B

Informazioni normative

Questa appendice fornisce dichiarazioni normative e avvisi di sicurezza sul computer.

NOTA: Le etichette di marcatura che si trovano sulla parte esterna del computer indicano i regolamenti a cui il modello è conforme. Verificare le etichette e fare riferimento alle dichiarazioni corrispondenti presenti in questa appendice. Alcuni avvisi si applicano solo a modelli selezionati.

Avvisi di sicurezza

Informazioni sulla batteria

Se la batteria non viene maneggiata correttamente, potrebbe causare incendi, fumo o esplosioni e la funzionalità della batteria viene gravemente danneggiata. Osservare le istruzioni di sicurezza elencate di seguito.

Pericolo

- Non immergere la batteria in liquidi quali acqua, acqua di mare o soda.
- Non caricare/scaricare o collocare la batteria in luoghi ad alta temperatura (oltre 80 °C / 176 °F), ad esempio accanto a fuoco, stufe, in auto alla luce solare diretta, ecc.
- Non utilizzare caricatori non autorizzati.
- Non forzare una carica inversa o un collegamento inverso.
- Non collegare la batteria con una spina CA (presa) o presa per auto.
- Non adattare la batteria ad applicazioni non specificate.
- Non cortocircuitare la batteria.
- Non far cadere e non sottoporre a urti la batteria.
- Non penetrare con un'unghia e non colpire con un martello.
- Non saldare direttamente la batteria.
- Non smontare la batteria.
- Tenere la batteria lontano da un ambiente a pressione dell'aria estremamente bassa poiché potrebbe provocare un'esplosione o la perdita di liquido o gas infiammabili.

Avvertenza

- Tenere la batteria lontano dai bambini.
- Cessare di utilizzare la batteria se sono presenti anomalie evidenti quali odori anomali, calore, deformità o scolorimento.
- Arrestare la carica se non è possibile terminare la procedura di carica.

- In caso di perdite dalla batteria, tenerla lontano dalle fiamme e non toccarla.
- Imballare saldamente la batteria durante il trasporto.

Attenzione

- Non utilizzare la batteria in presenza di elettricità statica (superiore a 100 V) che potrebbe danneggiare il circuito di protezione della batteria.
- Quando i bambini utilizzano il sistema, i genitori o gli adulti devono assicurarsi di utilizzare correttamente il sistema e la batteria.
- Tenere la batteria lontano da materiali infiammabili durante la carica e la scarica.
- Se i fili o gli oggetti metallici fuoriescono dalla batteria, è necessario sigillarli e isolarli completamente.

Testi di avviso relativi alle batterie al litio

DANISH

ADVARSEL! Lithiumbatterier – Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batterier af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

NORWEGIAN

ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batterier. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

SWEDISH

WARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

FINNISH

VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

ENGLISH

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment

manufacturer. Discard used batteries according to manufacturer's instructions.

DEUTSCH

VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleichwertigen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

FRENCH

ATTENTION: Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

Testi di avviso relativi alle batterie a bottone

AVVERTIMENTO

- **PERICOLO DI INGESTIONE:** Questo prodotto contiene una batteria a bottone o a moneta.
- In caso di ingestione, si può verificare **MORTE** o lesioni gravi.
- Una batteria a bottone o a moneta ingerita può causare **ustioni chimiche interne** in sole **2 ore**.
- **TENERE** le batterie nuove e usate **LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI**.
- **Consultare immediatamente un medico** se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita all'interno di qualsiasi parte del corpo.



- La batteria a bottone non è sostituibile dall'utente. Deve essere sostituito dai centri assistenza autorizzati Getac.
- Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie usate secondo le normative locali e tenere lontano dalla portata dei bambini. **NON** smaltire le batterie nei rifiuti domestici né incenerirle.
- Anche le batterie usate possono causare lesioni gravi o mortali.
- Contattare un centro antiveneni locale per informazioni sul trattamento.

- Tipo di batteria: CR2016
- Tensione nominale della batteria: 3 V
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Non forzare la scarica, la carica, lo smontaggio, il riscaldamento a temperatura superiore a 60 °C (140 °F) o l'incenerimento. Ciò potrebbe provocare lesioni dovute a sfiato, perdite o esplosioni con conseguenti ustioni chimiche.
- Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente rispettando la polarità (+ e -).
- Non mischiare batterie vecchie e nuove, marche o tipi diversi di batterie, come batterie alcaline, zinco-carbone o ricaricabili.
- Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie dalle apparecchiature non utilizzate per un lungo periodo di tempo secondo le normative locali.
- Fissare sempre completamente il vano batterie. Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, cessare di utilizzare il prodotto, rimuovere le batterie e tenerle lontano dalla portata dei bambini.

Informazioni sull'adattatore CA

- Usare solo l'adattatore CA in dotazione con il computer. L'utilizzo di un altro tipo di adattatore CA provocherà malfunzionamenti e/o pericoli.
- Se viene fornita una spina di collegamento con pin di terra sul cavo di alimentazione CA, inserire sempre il cavo in una presa con messa a terra. Non rimuovere il pin di messa a terra della spina/del cavo.
- Non usare l'adattatore CA in ambienti umidi. Non toccare mai l'adattatore CA quando si hanno mani o piedi umidi.
- Consentire una ventilazione adeguata attorno all'adattatore CA quando lo si usa per alimentare il dispositivo o caricare la batteria. Non coprire l'adattatore con carta o altri oggetti che ne possano ridurre il raffreddamento. Non usare l'adattatore CA mentre è in una borsa.
- Collegare l'adattatore CA a una sorgente di alimentazione corretta. I requisiti di tensione si trovano sulla custodia del prodotto e/o sulla confezione.

- Non usare l'adattatore CA se il cavo si dovesse danneggiare.
- Non tentare di riparare l'unità. All'interno non ci sono parti riparabili. Sostituire l'unità danneggiata o esposta a umidità eccessiva.

Problemi relativi al calore

Il dispositivo potrebbe riscaldarsi molto durante il normale utilizzo. È conforme ai limiti di temperatura della superficie accessibile all'utente definiti dagli International Standards for Safety. Tuttavia, il contatto prolungato con superfici calde per lunghi periodi di tempo potrebbe causare fastidio o lesioni. Per ridurre i potenziali problemi legati al calore, seguire queste linee guida:

- Tenere il dispositivo e il relativo adattatore CA in un'area ben ventilata quando è in uso o in fase di carica. Consentire un'adeguata circolazione dell'aria sotto e intorno al dispositivo.
- Usare il buon senso per evitare situazioni in cui la pelle è a contatto con il dispositivo o il suo adattatore CA quando è in funzione o collegato a una fonte di alimentazione. Ad esempio, non dormire accanto al dispositivo o al relativo adattatore CA, non posizionarlo sotto una coperta o un cuscino ed evitare il contatto tra il corpo e il dispositivo quando l'adattatore CA è collegato a una fonte di alimentazione. Prestare particolare attenzione in caso di condizioni fisiche che influiscono sulla capacità di rilevare calore contro il corpo.
- Se il dispositivo viene utilizzato per lunghi periodi, la sua superficie può diventare molto calda. Anche se la temperatura potrebbe non essere calda al tatto, se si mantiene il contatto fisico con il dispositivo per un lungo periodo, ad esempio se si appoggia il dispositivo sulle ginocchia, la pelle potrebbe subire lievi ustioni.
- Se il dispositivo è sulle ginocchia e il calore diventa fastidioso, rimuoverlo e posizionarlo su una superficie di lavoro stabile.
- Non posizionare mai il dispositivo o l'adattatore CA su mobili o altre superfici che potrebbero essere rovinate dall'esposizione al calore, poiché la base del dispositivo e la superficie dell'adattatore CA potrebbero aumentare di temperatura durante il normale utilizzo.

Avviso dell'ANSI degli Stati Uniti

Equipment approved for ANSI/UL121201 AND CSA C22.2 NO. 213, Nonincendive Electrical Equipment for use in Class I, Division 2, Group A, B, C, and D.
Ambient temperature: -29°C to 60°C

EXPLOSION HAZARD WARNINGS:

- External connections/hubs through the connectors as mentioned (DC power supply port, USB port, USB Type C port, docking port, RS-232 port, microSD card reader, LAN port, smart card reader, antenna pass-through, SIM slot) are **NOT** to be used in a hazardous location. When used with a docking station (such as the office dock, keyboard dock, or vehicle dock), the docking/undocking of the equipment must be conducted outside the hazardous area. Docking/undocking in a hazardous area is prohibited.
- The tablet is to be only powered from the battery pack while in hazardous locations. Power adapter is NOT certified to use in hazardous locations and **NOT** to be used in hazardous locations.
- The battery must only be changed in an area known to be non-hazardous.
- **DO NOT** disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous.
- **DO NOT** remove or replace a user-removable item (such as the battery pack, SIM card, smart card, etc.) while the circuit is live unless the area is free of ignitable concentrations.
- Replace the battery with battery model BP2S1P4070P or BP3S1P4070P, manufactured by Getac Technology Corporation only. Use of another battery may present a risk of fire or explosion.

Avvisi di conformità per l'Europa



Nome della ditta	Getac Technology GmbH.
Indirizzo	Kanzlerstrasse 4 40472 Dusseldorf, Germany
Telefono	+49 (0) 211-984819-0

Dichiarazioni di conformità

English

Getac hereby declares that this product complies with the EU Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at: <https://support.getac.com/Portal/Page/809>

Deutsch

Getac erklärt hiermit, dass Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der gesamte Text der EU Konformitätserklärung ist verfügbar unter: <https://support.getac.com/Portal/Page/846>

Español

Por la presente, Getac declara que el producto cumple con la Directiva de la UE 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad se encuentra a continuación. <https://support.getac.com/Portal/Page/866>

Français

Getac déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant : <https://support.getac.com/Portal/Page/879>

Italiano

Getac con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con la direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: <https://support.getac.com/Portal/Page/892>

Avvisi

Max. potenza:

WLAN 2400-2483,5 MHz: 20 dBm

WLAN 5150-5725 MHz: 23 dBm

WLAN 5725-5875 MHz: 14 dBm

WLAN 5945-6425 MHz: 23 dBm (LPI); 14 dBm (VLP)

BT 2400-2483.5 MHz: 20 dBm

NFC 13,56 MHz: 0,73 dBuA/m@10m

Digitizer 509 KHz: -17,90 dBuA/m@10m

WWAN: 25 dBm

Questo dispositivo è unicamente per uso interno, con frequenze 5150 ~ 5350 MHz e 5945 ~ 6425 MHz.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE
	IE	EL	ES	FR	HR	IT
	CY	LV	LT	LU	HU	MT
	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	NO	IS	LI
	CH	TR	UK (NI)			



Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

Questo simbolo significa che secondo le leggi e le regolamentazioni locali il prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la sua fine, consegnarlo ad un punto di raccolta designato dalle autorità locali. Il riciclo corretto del prodotto protegge la salute umana e l'ambiente.



Direttiva sulle batterie — Informazioni per gli utenti


Nell'Unione Europea, questa etichetta indica che le batterie di questo prodotto devono essere raccolte separatamente e non smaltite insieme ai rifiuti domestici. Le sostanze contenute nelle batterie possono avere un potenziale impatto sulla salute e sull'ambiente e l'utente ha un ruolo importante nel riciclaggio delle batterie di scarto, contribuendo così alla protezione, alla conservazione e al miglioramento della qualità dell'ambiente.

Direttiva sulla restrizione delle sostanze pericolose (RoHS)

RoHS EU

I prodotti Getac soddisfano i requisiti della Direttiva 2011/65/UE sulla limitazione nell'utilizzo di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per ulteriori informazioni sulla Direttiva RoHS, visitare il sito web <https://www.getac.com/us/environment/>.

Informazioni su USB Power Delivery



Potenza in watt per la ricarica:

Minimo 65 Watt

Massimo 100 Watt

ENERGY STAR



ENERGY STAR® è un programma governativo che offre ai professionisti e ai privati soluzioni di efficienza energetica, rendendo semplice il risparmio economico e preservando l'ambiente per le future generazioni.

Per maggiori informazioni su ENERGY STAR®, consultare il sito <http://www.energystar.gov>.

In qualità di partner ENERGY STAR®, Getac Technology Corporation ha stabilito che i propri prodotti siano conformi alle linee guida ENERGY STAR® per una migliore efficienza energetica.

Tutti i prodotti Getac con logo ENERGY STAR® sono conformi allo standard ENERGY STAR® e la funzione di gestione dell'energia è abilitata per impostazione predefinita. I prodotti Getac qualificati ENERGY STAR® sono elencati sul sito web EPA. <https://www.energystar.gov/products>