



8675i

Scanner indossabile compatto e robusto

Manuale di avvio rapido

Contenuto della confezione

Assicurarsi che la scatola contenga i seguenti elementi:

- Scanner compatto indossabile robusto 8675i Honeywell
- Batteria ricaricabile
- Documentazione sui prodotti


Se sono stati ordinati accessori per il dispositivo, verificare la loro presenza nell'ordine. Conservare l'imballaggio originale in caso di un'eventuale restituzione del dispositivo per un intervento di assistenza.



Prima di tentare di utilizzare, caricare o sostituire la batteria nel dispositivo, leggere attentamente tutte le etichette, le marcature e la documentazione del prodotto fornita nella confezione o online all'indirizzo sps.honeywell.com. Per ulteriori informazioni sulla manutenzione della batteria per dispositivi portatili, visitare honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.

Avant d'essayer d'utiliser, de charger ou de remplacer la batterie de l'appareil, lisez attentivement toutes les étiquettes, marquages et documentation du produit fournis dans la boîte ou en ligne à sps.honeywell.com. Pour en savoir plus sur l'Entretien de Batteries pour Appareils Portables, consultez-le honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.

Caratteristiche del dispositivo



Caricamento della batteria

Il robusto scanner indossabile compatto 8675i viene fornito con una batteria parzialmente carica. La batteria deve essere completamente carica prima del primo utilizzo. Le seguenti stazioni di ricarica sono disponibili per il dispositivo e devono essere acquistate separatamente:

- MB8-BAT-SCN10
- MB24-BAT-SCN10
- MB4-SCN10
- MB12-SCN10
- MB1-SCN10




Si consiglia di utilizzare adattatori di alimentazione e accessori Honeywell. L'utilizzo di accessori o adattatori di marca diversa può provocare danni non coperti dalla garanzia.



Assicurarsi che tutti i componenti siano asciutti prima di procedere al collegamento di computer e batterie con dispositivi periferici. Il collegamento di componenti bagnati può provocare danni non coperti dalla garanzia.

Installazione della batteria

Il dispositivo viene fornito con una batteria da 3,85 V, 570 mAh fabbricata da Honeywell International Inc.




Utilizzare solo batterie Honeywell modello BAT-SCN10.

Sostituzione della batteria

Nota: La batteria deve essere sostituita in un ambiente privo di polvere eccessiva o particolato per evitare l'accumulo di polvere all'interno dell'unità.


Quando la batteria è in esaurimento, il dispositivo 8675i emette un segnale acustico, vibra e il LED della batteria lampeggia. Per sostituire la batteria, premere la chiusura a scatto della batteria e sollevarla.




Sostituire la batteria allineandola con il retro del dispositivo e agganciandola al dispositivo.

Funzionamento con la mano destra o sinistra

Per rilasciare il grilletto a dito, girare il dispositivo. Premere la chiusura a scatto in basso. Ruotare il grilletto e agganciarlo in posizione per modificare l'operazione nella mano corretta.



Collegare il dispositivo al proprio dito




Sollevare la fibbia del cinturino per sbloccarla. Inserire il dito attraverso l'anello del grilletto. Tirare il cinturino in eccesso verso il basso. Premere verso il basso la fibbia del cinturino. Tirare il cinturino in eccesso attraverso il passante del cinturino.

Accensione del dispositivo

Per attivare il dispositivo, premere il pulsante di accensione.

Posizione del polso durante la scansione



Avvertenza: non fissare direttamente il raggio laser.

Scansione di un codice a barre

Lo scanner del dispositivo 8675i proietta un fascio di puntamento laser sul codice a barre. Per una lettura ottimale il puntatore deve essere posizionato sopra al codice a barre.

Modelli SR:



Modelli FR:



Collegamento del dispositivo tramite Bluetooth®

Accoppiamento con una porta seriale Bluetooth per PC o laptop: Modalità Riconnessione host

Il dispositivo 8675i può essere accoppiato con dispositivi Bluetooth host quali personal computer, laptop e tablet. In questa modalità è l'host a gestire la connessione verso il dispositivo. In caso di disconnessione, sarà l'host a tentare la riconnessione verso il dispositivo.

1. Eseguire la scansione del codice a barre della **modalità Riconnessione host (Host Reconnect Mode)** riportato di seguito.



Modalità Riconnessione host

2. Impostare il dispositivo host in modo che ricerchi altri dispositivi Bluetooth. (per istruzioni sull'accoppiamento, consultare la Guida dell'utente del dispositivo host).
3. Quando il dispositivo host ha individuato 8675i, è possibile selezionarlo dall'elenco visualizzato.

Nota: Se il dispositivo host visualizza un PIN, consultare la Guida dell'utente del dispositivo 8675i.

Accoppiamento con il Bluetooth di un PC o di un laptop: modalità Tastiera HID

Attraverso questa modalità, il dispositivo 8675i si collegherà in emulazione di tastiera HID.

1. Eseguire la scansione del codice a barre del **Collegamento tastiera Bluetooth HID (Bluetooth HID Keyboard Connect)** riportato di seguito.



Collegamento tastiera
Bluetooth HID

2. Impostare il dispositivo host in modo che ricerchi altri dispositivi Bluetooth. (per istruzioni sull'accoppiamento, consultare la Guida dell'utente del dispositivo host).
3. Quando il dispositivo host ha individuato 8675i, è possibile selezionarlo dall'elenco visualizzato.

Nota: Se il dispositivo host visualizza un PIN, consultare la Guida dell'utente del dispositivo 8675i.

Scollegamento dall'host

Una volta collegato il dispositivo a un host, è necessario scollegarlo per comunicare con un altro dispositivo. Eseguire la scansione del codice a barre di **disconnessione Bluetooth (Bluetooth Disconnect)** per scollegare il dispositivo dall'host collegato.



Disconnessione Bluetooth

Accoppiamento con un dispositivo mobile Android™

Tocca e associa

È possibile associare un telefono Android™ al dispositivo 8675i toccando i dispositivi contemporaneamente.

1. Accertarsi che l'impostazione NFC sia **attivata (On)** sul telefono.
2. Toccare il telefono Android sul dispositivo.
3. Il telefono riconosce il dispositivo e chiede di eseguire l'accoppiamento.
4. Verificare l'accoppiamento del dispositivo 8675i tramite le impostazioni Bluetooth del telefono.

Accoppiamento con un dispositivo mobile Android, Apple™ o Windows®

1. 8675i può essere accoppiato con dispositivi mobili Android, Apple e Windows, esclusi Windows CE e Mobile. Configurare il dispositivo mobile in modo da cercare altri dispositivi Bluetooth. (per istruzioni sull'accoppiamento, consultare la Guida dell'utente del dispositivo mobile).
2. Eseguire la scansione del codice a barre del **Collegamento tastiera Bluetooth HID (Bluetooth HID Keyboard Connect)** riportato di seguito.



Collegamento tastiera Bluetooth HID

3. Sul dispositivo mobile, il dispositivo 8675i viene visualizzato come una tastiera. Fare clic su di esso per eseguire l'accoppiamento.

Accoppiamento con un computer veicolare Honeywell

8675i può essere associato ai computer veicolari Honeywell tra i quali Thor VM1 o VM2, o ai computer mobili della famiglia Tecton.

1. Scansionare il codice a barre di **Disconnessione tastiera Bluetooth HID (Bluetooth HID Keyboard Disconnect)** riportato di seguito.



Disconnessione tastiera Bluetooth HID

2. Utilizzare il dispositivo 8675i per scansionare il codice a barre EZPairing fornito con il dispositivo, collegato al dispositivo o visualizzato sullo schermo. Il codice a barre EZPairing inizia con {FNC3}LnkB, seguito da 10 cifre come nell'esempio seguente.



Accoppiamento con un dispositivo Vocollect

In questa modalità è lo scanner a gestire la connessione con l'host. In caso di disconnessione sarà lo scanner a tentare la riconnessione verso l'host.

1. Eseguire la scansione del codice a barre **Collegamento profilo porta seriale Bluetooth (Bluetooth Serial Port Profile Connect)** riportato di seguito.



BT_TRM0,DNG4.

**Collegamento profilo porta
seriale Bluetooth**

2. Configurare il dispositivo 8675i con i caratteri di terminazione utilizzati per il flusso di lavoro. Spesso si tratta di un ritorno a capo e di un avanzamento di linea, che possono essere programmati scansionando il seguente codice a barre:



SUFBK2990D0A.

Suffisso CR/LF

Fare riferimento alla Guida utente del dispositivo 8675i se sono necessari altri caratteri di terminazione.

3. Nella VoiceConsole, impostare il dispositivo Vocollect su:
 - Tipo di accoppiamento **Scanner Bluetooth**

- Modalità di connessione **Il dispositivo ascolta la connessione periferica (Device listens for peripheral connection)**
 - Tipo di sicurezza **disabilitato (Disabled)**
4. È possibile eseguire un semplice abbinamento basato sulla scansione creando un codice a barre di abbinamento dedicato e applicandolo a ciascun dispositivo Vocollect. Il codice a barre EZPairing inizia con {FNC3} LnkB, seguito da 12 cifre come nell'esempio seguente.



5. Il LED Bluetooth lampeggia continuamente quando il dispositivo 8675i si accoppia con un host. Una volta caricata la batteria e accoppiato il dispositivo 8675i a un dispositivo host, è possibile iniziare la scansione dei codici a barre.

Ripristino delle impostazioni predefinite

Se si desidera ripristinare le impostazioni predefinite personalizzate del dispositivo 8675i, eseguire la scansione del codice a barre **Attiva impostazioni predefinite personalizzate (Activate Custom Defaults)** riportato di seguito. Questo è il codice a barre predefinito consigliato per la maggior parte degli utenti. Ripristina il dispositivo 8675i alle impostazioni predefinite personalizzate. Se non ci sono impostazioni predefinite, ripristina il dispositivo 8675i alle impostazioni

predefinite di fabbrica. Tutte le impostazioni che non sono state specificate attraverso le impostazioni predefinite personalizzate sono riportate alle impostazioni predefinite di fabbrica.



**Attivazione delle
impostazioni predefinite
personalizzate**

Nota: *La scansione del codice a barre Impostazioni predefinite causa inoltre un ripristino del dispositivo 8675i e dell'host, i quali vengono scollegati. È necessario ricollegare (accoppiare) il dispositivo 8675i all'host.*

Assistenza

Per cercare la soluzione nella nostra knowledge base o per accedere al portale dell'assistenza tecnica, andare su sps.honeywell.com e selezionare **Supporto**.

Documentazione per l'utente

Per il manuale dell'utente e altra documentazione, visitare il sito sps.honeywell.com.

Garanzia limitata

Per informazioni sulla garanzia, andare su sps.honeywell.com e selezionare **Assistenza > Garanzie (Support > Warranties)**.

Brevetti

Per informazioni sui brevetti, visitare il sito www.hsmpats.com.

Disclaimer

Honeywell International Inc. ("HII") si riserva il diritto di modificare le specifiche e le altre informazioni contenute nel presente documento senza alcun preavviso e l'utente deve in ogni caso rivolgersi a HII per verificare se tali modifiche sono state apportate. HII non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alle informazioni fornite in questa pubblicazione.

HII non può essere ritenuta responsabile di omissioni o errori di natura tecnica o editoriale contenuti qui, né di danni incidentali o consequenziali risultanti dalla fornitura, dalle prestazioni o

dall'utilizzo del presente materiale. HII declina ogni responsabilità per la scelta e l'uso di software e/o hardware per il conseguimento dei risultati desiderati.

Questo documento contiene informazioni proprietarie protette da copyright. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza previa autorizzazione scritta di HII.

Copyright © 2021-2022 Honeywell International Inc. Tutti i diritti riservati.

Microsoft® Windows®, Windows NT®, Windows 2000, Windows ME, Windows XP e il logo Windows sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Microsoft Corporation.

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

Android™ è un marchio di Google Inc.

Apple è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.